डिशवॉशर गाइड

डिशवॉशर कैसे इस्तेमाल करें

KitchenAid डिशवॉशर, स्टेनलेस स्टील टब (मॉडल की पुष्टि बाकी)

ज़रूरी: सिर्फ़ डिशवॉशर डिटर्जेंट इस्तेमाल करें और उसे बच्चों से दूर रखें। तेज़ चाकू हत्था ऊपर करके रखें। दरवाज़े या रैक पर न बैठें न खड़े हों, खुले दरवाज़े को नीचे न दबाएँ, और बच्चों को डिशवॉशर के अंदर या ऊपर न खेलने दें। चलते समय या तुरंत बाद हीटिंग एलिमेंट को न छुएँ।

1 बर्तन रखना

- **तेज़ चाकू हत्था ऊपर करके** रखें।
- नुकीली चीज़ें ऐसे रखें कि दरवाज़े की रबर को न छुएँ न खराब करें।
- प्लास्टिक: सिर्फ़ वे चीज़ें जिन पर **dishwasher safe** लिखा हो।
- खुले दरवाज़े या रैक पर न बैठें, न खड़े हों, न टिके।

2 डिटर्जेंट और रिंस एड

- सिर्फ़ डिशवॉशर डिटर्जेंट इस्तेमाल करें। **पहले से नपी टैबलेट या पैक** की सलाह दी जाती है।
- बर्तन सुखाने और कठोर पानी के धब्बे कम करने के लिए **रिंस एड ज़रूरी है**। इसे भरा रखें।
- डिटर्जेंट कप और रिंस एड का ढक्कन दरवाज़े के अंदर की ओर हैं (जगह की पुष्टि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से करें)।

3 शुरू करना

- कंट्रोल पैनल पर साइकिल चुनें, जैसे **Normal**। पक्का नहीं कौन-सी? प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से पूछें।
- **Start/Resume** दबाएँ, फिर **4 सेकंड के अंदर दरवाज़ा बंद करें**।
- **Start/Resume की लाइट टिमटिमा रही है:** दरवाज़ा समय पर बंद नहीं हुआ। Start/Resume फिर दबाएँ और दरवाज़ा बंद करें।
- साइकिल के दौरान बर्तन डालना: डालें, Start/Resume दबाएँ और 4 सेकंड के अंदर दरवाज़ा बंद करें।

4 क्या उम्मीद करें

- एक लोड में आमतौर पर **2 से 5 घंटे** लगते हैं। यह सामान्य है: इससे बिजली बचती है।
- पहली साइकिल ज़्यादा लंबी हो सकती है। कुछ विकल्प साइकिल को 3.5 घंटे से ज़्यादा कर देते हैं।
- **2 हफ़्ते या ज़्यादा** से गर्म पानी इस्तेमाल नहीं हुआ? डिशवॉशर इस्तेमाल करने से पहले सभी गर्म पानी के नल कुछ मिनट खोलें। इस दौरान सिगरेट या खुली आग नहीं (हाइड्रोजन गैस का खतरा)।

इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें: डिशवॉशर के नीचे पानी लीक हो रहा है या जमा हो रहा है। एरर कोड आता है या लाइटें किसी खास क्रम में टिमटिमाती हैं (समस्या समाधान देखें)। जलने की गंध या धुआँ। अगर पक्का न हो, या समस्या बनी रहे, तो उपकरण का इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

इस KitchenAid डिशवॉशर की निर्माता Owner's Manual W11589935 पर आधारित। तस्वीरें उसी मैनुअल से ली गई हैं। अपडेट: 29 अक्टूबर 2026.