GUIDA ALLA LAVASTOVIGLIE

Come usare la lavastoviglie

Lavastoviglie KitchenAid, vasca in acciaio inox (modello da confermare)

IMPORTANTE: Usi solo detersivo per lavastoviglie e lo tenga lontano dai bambini. Metta i coltelli affilati con il manico in su. Non si sieda né salga sullo sportello o sui cestelli, non spinga in giù lo sportello aperto e non lasci giocare i bambini dentro o sopra la lavastoviglie. Non tocchi la resistenza durante o subito dopo un programma.

1 Caricare

- Metta i **coltelli affilati con il manico in su**.
- Sistemi gli oggetti appuntiti in modo che non tocchino né rovinino la guarnizione dello sportello.
- Plastica: solo oggetti con la scritta **lavabile in lavastoviglie**.
- Non si sieda, non salga e non si appoggi sullo sportello aperto o sui cestelli.

2 Detersivo e brillantante

- Usi solo detersivo per lavastoviglie. Si consigliano **pastiglie o capsule già dosate**.
- **Serve il brillantante** per piatti asciutti e meno macchie di calcare. Lo tenga pieno.
- Il contenitore del detersivo e il tappo del brillantante sono sul lato interno dello sportello (posizione da confermare con l'amministrazione).

3 Avvio

- Scelga un programma sul pannello comandi, ad esempio **Normal**. Non sa quale? Chieda all'amministrazione.
- Prema **Start/Resume**, poi **chiuda lo sportello entro 4 secondi**.
- **La spia Start/Resume lampeggia**: lo sportello non è stato chiuso in tempo. Prema di nuovo Start/Resume e chiuda lo sportello.
- Aggiungere un piatto durante un programma: lo aggiunga, prema Start/Resume e chiuda lo sportello entro 4 secondi.

4 Cosa aspettarsi

- Un carico dura di solito **da 2 a 5 ore**. È normale: risparmia energia.
- Il primo programma può durare di più. Alcune opzioni possono far durare un programma più di 3.5 ore.
- Acqua calda non usata per **2 settimane o più**? Prima di usare la lavastoviglie, apra tutti i rubinetti dell'acqua calda per qualche minuto. Non fumi e niente fiamme mentre lo fa (rischio di gas idrogeno).

SMETTA DI USARLO E CONTATTI L'AMMINISTRAZIONE: Acqua che perde o ristagna sotto la lavastoviglie. Compare un codice di errore o le spie lampeggiano in sequenza (veda Risoluzione problemi). Odore di bruciato o fumo. Se non è sicuro, o se il problema continua, smetta di usare l'apparecchio e contatti l'amministrazione.

Basato sul Manuale del proprietario del produttore W11589935 di questa lavastoviglie KitchenAid. Le immagini sono tratte da quel manuale. Aggiornato: 29 ottobre 2026.