식기세척기 안내

식기세척기 사용 방법

KitchenAid 식기세척기, 스테인리스 내부 (모델 확인 필요)

중요: 식기세척기 세제만 쓰고 아이들 손이 닿지 않게 보관하세요. 날카로운 칼은 손잡이가 위로 가게 넣으세요. 문이나 선반에 앉거나 서지 말고, 열린 문을 누르지 말고, 아이들이 식기세척기 안이나 위에서 놀지 않게 하세요. 작동 중이나 직후에는 가열 장치를 만지지 마세요.

1 그릇 넣기

- 날카로운 칼은 손잡이가 위로 가게 넣으세요.
- 날카로운 것이 문 고무패킹에 닿거나 손상시키지 않게 놓으세요.
- 플라스틱: **dishwasher safe** 표시가 있는 것만.
- 열린 문이나 선반에 앉거나, 서거나, 기대지 마세요.

2 세제와 린스

- 식기세척기 세제만 쓰세요. 정량 태블릿이나 팩을 권장합니다.
- 그릇을 말리고 센물 얼룩을 줄이려면 린스가 필요합니다. 늘 채워 두세요.
- 세제 칸과 린스 뚜껑은 문 안쪽에 있습니다 (위치는 관리사무소에 확인).

3 시작

- 조작부에서 코스를 고르세요. 예: **Normal**. 어떤 것인지 모르겠나요? 관리사무소에 물어보세요.
- **Start/Resume**을 누른 뒤 **4**초 안에 문을 닫으세요.
- **Start/Resume** 불이 깜박임: 문을 제때 닫지 않았습니다. Start/Resume을 다시 누르고 문을 닫으세요.
- 작동 중 그릇 추가: 넣고 Start/Resume을 누른 뒤 4초 안에 문을 닫으세요.

4 알아 두세요

- 한 번 세척에 보통 **2~5** 시간 걸립니다. 정상입니다: 에너지를 아낍니다.
- 첫 코스는 더 오래 걸릴 수 있습니다. 일부 옵션은 코스를 3.5시간 넘게 늘립니다.
- 뜨거운 물을 **2**주 이상 쓰지 않았나요? 식기세척기를 쓰기 전에 모든 온수 수도꼭지를 몇 분간 틀어 두세요. 이때 담배나 불꽃은 금지입니다 (수소 가스 위험).

사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요: 식기세척기 아래로 물이 새거나 고입니다. 오류 코드가 나오거나 불이 일정한 패턴으로 깜박입니다 (문제 해결 참조). 타는 냄새나 연기. 확실하지 않거나 문제가 계속되면 사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요.

이 KitchenAid 식기세척기의 제조사 Owner's Manual W11589935를 바탕으로 작성했습니다. 그림은 해당 설명서에서 가져왔습니다. 업데이트: 2026년 10월 29일.