ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਗਾਈਡ

ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ

KitchenAid ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਟੱਬ (ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਕੀ)

ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸਿਰਫ਼ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਤਿੱਖੇ ਚਾਕੂ ਹੱਥਾ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਰੈਕ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੈਠੋ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਦਬਾਓ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ।

1 ਭਾਂਡੇ ਰੱਖਣਾ

- **ਤਿੱਖੇ ਚਾਕੂ ਹੱਥਾ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ** ਰੱਖੋ।
- ਨੋਕਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਰਬੜ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣ ਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ।
- ਪਲਾਸਟਿਕ: ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ **dishwasher safe** ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ।
- ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਰੈਕ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ, ਨਾ ਢੋਅ ਲਾਓ।

2 ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿੰਸ ਏਡ

- ਸਿਰਫ਼ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਵਰਤੋ। **ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਪੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਕ** ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਭਾਂਡੇ ਸੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧੱਬੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ **ਰਿੰਸ ਏਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ**। ਇਸਨੂੰ ਭਰਿਆ ਰੱਖੋ।
- ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਕੱਪ ਅਤੇ ਰਿੰਸ ਏਡ ਦਾ ਢੱਕਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ (ਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰੋ)।

3 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

- ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ **Normal**। ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ? ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ।
- **Start/Resume** ਦਬਾਓ, ਫਿਰ **4 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ**।
- **Start/Resume ਦੀ ਲਾਈਟ ਟਿਮਟਿਮਾ ਰਹੀ ਹੈ**: ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। Start/Resume ਫਿਰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।
- ਸਾਈਕਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਂਡਾ ਪਾਉਣਾ: ਪਾਓ, Start/Resume ਦਬਾਓ ਅਤੇ 4 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।

4 ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ

- ਇੱਕ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ **2 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ** ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਹੈ: ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਚਦੀ ਹੈ।
- ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਕਲ ਵੱਧ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ 3.5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- **2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਧ** ਤੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ? ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ (ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ)।

ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਰਰ ਕੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖੋ)। ਸੜਨ ਦੀ ਬੋ ਜਾਂ ਧੂੰਆਂ। ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਸ KitchenAid ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ Owner's Manual W11589935 ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟ: 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026.