INSTRUKCJA ZMYWARKI

Jak używać zmywarki

Zmywarka KitchenAid, komora ze stali nierdzewnej (model do potwierdzenia)

WAŻNE: Używaj tylko detergentu do zmywarek i trzymaj go z dala od dzieci. Ostre noże wkładaj rączką do góry. Nie siadaj ani nie stawaj na drzwiczkach lub koszach, nie naciskaj otwartych drzwiczek w dół i nie pozwalaj dzieciom bawić się w zmywarce ani na niej. Nie dotykaj grzałki w trakcie programu ani zaraz po nim.

1 Wkładanie naczyń

- Wkładaj **ostre noże rączką do góry**.
- Układaj ostre rzeczy tak, by nie dotykały i nie niszczyły uszczelki drzwiczek.
- Plastik: tylko rzeczy oznaczone **do zmywarki**.
- Nie siadaj, nie stawaj i nie opieraj się o otwarte drzwiczki ani kosze.

2 Detergent i nabłyszczacz

- Używaj tylko detergentu do zmywarek. Zalecane są **gotowe tabletki lub kapsułki**.
- **Nabłyszczacz jest potrzebny**, aby naczynia schły i było mniej plam z twardej wody. Dbaj, by był pełny.
- Pojemnik na detergent i korek nabłyszczacza są po wewnętrznej stronie drzwiczek (miejsce do potwierdzenia z zarządcą).

3 Start

- Wybierz program na panelu sterowania, np. **Normal**. Nie wiesz, który? Zapytaj zarządcę budynku.
- Naciśnij **Start/Resume**, potem **zamknij drzwiczki w ciągu 4 sekund**.
- **Lampka Start/Resume miga**: drzwiczki nie zostały zamknięte na czas. Naciśnij ponownie Start/Resume i zamknij drzwiczki.
- Dołożenie naczynia w trakcie programu: dołóż je, naciśnij Start/Resume i zamknij drzwiczki w ciągu 4 sekund.

4 Czego się spodziewać

- Jeden wsad trwa zwykle **od 2 do 5 godzin**. To normalne: oszczędza energię.
- Pierwszy program może trwać dłużej. Niektóre opcje mogą wydłużyć program do ponad 3.5 godziny.
- Gorąca woda nieużywana przez **2 tygodnie lub dłużej**? Przed użyciem zmywarki odkręć wszystkie krany z gorącą wodą na kilka minut. Nie pal i nie używaj otwartego ognia w tym czasie (ryzyko wodoru).

PRZESTAŃ UŻYWAĆ I SKONTAKTUJ SIĘ Z ZARZĄDCĄ BUDYNKU: Woda wycieka lub zbiera się pod zmywarką. Pojawia się kod błędu lub lampki migają według wzoru (zobacz Rozwiązywanie problemów). Zapach spalenizny lub dym. Jeśli nie masz pewności albo problem nie znika, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z zarządcą budynku.

Na podstawie instrukcji właściciela producenta W11589935 tej zmywarki KitchenAid. Zdjęcia pochodzą z tej instrukcji. Aktualizacja: 29 października 2026.