GUIA DA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA

Como usar a máquina de lavar loiça

Máquina de lavar loiça KitchenAid, cuba em aço inoxidável (modelo a confirmar)

IMPORTANTE: Use só detergente para máquina de lavar loiça e guarde-o longe das crianças. Ponha as facas afiadas com o cabo para cima. Não se sente nem se ponha de pé na porta ou nos cestos, não empurre para baixo a porta aberta e não deixe as crianças brincar dentro ou em cima da máquina. Não toque na resistência durante ou logo depois de um programa.

1 Carregar

- Ponha as **facas afiadas com o cabo para cima**.
- Coloque os objetos afiados de forma a não tocarem nem estragarem a borracha da porta.
- Plástico: só peças marcadas **próprias para máquina de lavar loiça**.
- Não se sente, não se ponha de pé nem se apoie na porta aberta ou nos cestos.

2 Detergente e abrilhantador

- Use só detergente para máquina de lavar loiça. Recomendam-se **pastilhas ou cápsulas já doseadas**.
- **É preciso abrilhantador** para a loiça secar e para evitar manchas de calcário. Mantenha-o cheio.
- O doseador de detergente e a tampa do abrilhantador ficam no lado de dentro da porta (local a confirmar com a administração).

3 Iniciar

- Escolha um programa no painel de comandos, por exemplo **Normal**. Não sabe qual? Pergunte à administração do prédio.
- Prima **Start/Resume** e depois **feche a porta em menos de 4 segundos**.
- **A luz Start/Resume pisca**: a porta não foi fechada a tempo. Prima outra vez Start/Resume e feche a porta.
- Juntar uma peça durante um programa: junte-a, prima Start/Resume e feche a porta em menos de 4 segundos.

4 O que esperar

- Uma carga demora em geral **2 a 5 horas**. É normal: poupa energia.
- O primeiro programa pode demorar mais. Algumas opções podem fazer um programa durar mais de 3.5 horas.
- Não usou água quente durante **2 semanas ou mais**? Antes de usar a máquina, abra todas as torneiras de água quente durante uns minutos. Não fume nem use chamas enquanto o faz (risco de gás hidrogénio).

PARE E CONTACTE A ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO: Sai água ou forma-se uma poça debaixo da máquina. Aparece um código de erro ou as luzes piscam num padrão (veja Resolução de problemas). Cheiro a queimado ou fumo. Se tiver dúvidas, ou se o problema continuar, pare de usar o aparelho e contacte a administração do prédio.

Baseado no Manual do Proprietário do fabricante W11589935 desta máquina de lavar loiça KitchenAid. As imagens são desse manual. Atualizado: 29 de outubro de 2026.