ИНСТРУКЦИЯ К ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

Как пользоваться посудомоечной машиной

Посудомоечная машина KitchenAid, бак из нержавеющей стали (модель уточняется)

ВАЖНО: Используйте только средство для посудомоечных машин и храните его подальше от детей. Острые ножи кладите ручкой вверх. Не садитесь и не вставайте на дверцу или корзины, не давите на открытую дверцу и не позволяйте детям играть внутри или на машине. Не трогайте нагреватель во время программы или сразу после неё.

1 Загрузка

- Кладите **острые ножи ручкой вверх**.
- Размещайте острые предметы так, чтобы они не касались и не повреждали уплотнитель дверцы.
- Пластик: только с пометкой **для посудомоечной машины**.
- Не садитесь, не вставайте и не облокачивайтесь на открытую дверцу или корзины.

2 Моющее средство и ополаскиватель

- Используйте только средство для посудомоечных машин. Рекомендуются **готовые таблетки или капсулы**.
- **Ополаскиватель нужен**, чтобы посуда была сухой и было меньше пятен от жёсткой воды. Держите его заполненным.
- Дозатор средства и крышка ополаскивателя находятся на внутренней стороне дверцы (место уточнить у управляющей компании).

3 Запуск

- Выберите программу на панели управления, например **Normal**. Не знаете какую? Спросите управляющую компанию.
- Нажмите **Start/Resume**, затем **закройте дверцу в течение 4 секунд**.
- **Мигает индикатор Start/Resume**: дверца не была закрыта вовремя. Снова нажмите Start/Resume и закройте дверцу.
- Добавить посуду во время программы: добавьте, нажмите Start/Resume и закройте дверцу в течение 4 секунд.

4 Чего ожидать

- Обычно одна загрузка длится **от 2 до 5 часов**. Это нормально: так экономится энергия.
- Первая программа может идти дольше. Некоторые опции могут удлинить программу до более чем 3.5 часа.
- Горячей водой не пользовались **2 недели или дольше**? Перед запуском машины откройте все краны горячей воды на несколько минут. В это время не курите и не используйте открытый огонь (опасность водорода).

ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СВЯЖИТЕСЬ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ: Под машиной течёт или скапливается вода. Появляется код ошибки или индикаторы мигают по схеме (см. Устранение неполадок). Запах гари или дым. Если вы не уверены или проблема не проходит, прекратите использовать прибор и свяжитесь с управляющей компанией.

Составлено по руководству владельца производителя W11589935 для этой посудомоечной машины KitchenAid. Картинки взяты из этого руководства. Обновлено: 29 октября 2026.