பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரத்தை எப்படிப் பயன்படுத்துவது

KitchenAid பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரம், துருப்பிடிக்காத எஃகு தொட்டி (மாடலை உறுதிசெய்ய வேண்டும்)

முக்கியம்: பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரச் சோப்பு மட்டும் பயன்படுத்தி, குழந்தைகளுக்கு எட்டாமல் வையுங்கள். கூர்மையான கத்திகளைக் கைப்பிடி மேலே இருக்கும்படி வையுங்கள். கதவிலோ ரேக்குகளிலோ உட்காரவோ நிற்கவோ வேண்டாம், திறந்த கதவை அழுத்த வேண்டாம், குழந்தைகள இயந்திரத்தின் உள்ளோ மேலோ விளையாட விடாதீர்கள். சுழற்சியின்போதோ உடனே பிறகோ வெப்பமூட்டும் கம்பியைத் தொடாதீர்கள்.

1 பாத்திரங்களை ஏற்றுதல்

- கூர்மையான கத்திகளைக் கைப்பிடி மேலே இருக்கும்படி வையுங்கள்.
- கூர்மையான பொருட்கள் கதவு சீலைத் தொடவோ சேதப்படுத்தவோ முடியாதபடி வையுங்கள்.
- பிளாஸ்டிக்: **dishwasher safe** எனக் குறிக்கப்பட்டவை மட்டும்.
- திறந்த கதவிலோ ரேக்குகளிலோ உட்காரவோ நிற்கவோ சாயவோ வேண்டாம்.

2 சோப்பு மற்றும் ரின்ஸ் எய்ட்

- பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரச் சோப்பு மட்டும் பயன்படுத்துங்கள். முன்பே அளவிடப்பட்ட மாத்திரைகள் அல்லது பேக்குகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.
- உலர்ந்த பாத்திரங்களுக்கும் கடின நீர்ப் புள்ளிகளைக் குறைக்கவும் ரின்ஸ் எய்ட் தேவை. அதை நிரப்பி வையுங்கள்.
- சோப்புக் கப்பும் ரின்ஸ் எய்ட் மூடியும் கதவின் உள்பக்கத்தில் உள்ளன (இடத்தைச் சொத்து நிர்வாகத்துடன் உறுதிசெய்ய வேண்டும்).

3 தொடங்குதல்

- கட்டுப்பாட்டுப் பலகையில் ஒரு சுழற்சியைத் தேர்ந்தெடுங்கள், உதாரணமாக **Normal**. எது என்று தெரியவில்லையா? சொத்து நிர்வாகத்திடம் கேளுங்கள்.
- **Start/Resume** அழுத்தி, **4** வினாடிகளுக்குள் கதவை மூடுங்கள்.
- **Start/Resume** விளக்கு மின்னுகிறது: கதவு நேரத்தில் மூடப்படவில்லை. மீண்டும் Start/Resume அழுத்திக் கதவை மூடுங்கள்.
- சுழற்சியின்போது பாத்திரம் சேர்க்க: அதைச் சேர்த்து, Start/Resume அழுத்தி, 4 வினாடிகளுக்குள் கதவை மூடுங்கள்.

4 என்ன எதிர்பார்க்கலாம்

- ஒரு சுமைக்குப் பொதுவாக **2** முதல் **5** மணி நேரம் ஆகும். இது இயல்பு: இது மின்சாரத்தைச் சேமிக்கிறது.
- முதல் சுழற்சி நீண்ட நேரம் ஆகலாம். சில விருப்பங்கள் சுழற்சியை 3.5 மணி நேரத்திற்கு மேல் நீட்டலாம்.
- **2** வாரங்கள் அல்லது அதற்கு மேல் சூடான நீர் பயன்படுத்தவில்லையா? இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தும் முன், ஒவ்வொரு சூடான நீர்க் குழாயையும் சில நிமிடங்கள் திறந்து விடுங்கள். அப்போது புகைபிடிக்கவோ திறந்த நெருப்போ வேண்டாம் (ஹைட்ரஜன் வாயு அபாயம்).

பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்: இயந்திரத்தின் அடியில் தண்ணீர் கசிகிறது அல்லது தேங்குகிறது. பிழைக் குறியீடு தெரிகிறது அல்லது விளக்குகள் ஒரு வரிசையில் மின்னுகின்றன (பிரச்சனை தீர்வு பார்க்கவும்). எரியும் வாசனை அல்லது புகை. உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றால், அல்லது பிரச்சனை தொடர்ந்தால், சாதனத்தைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

இந்த KitchenAid பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரத்திற்கான உற்பத்தியாளரின் Owner's Manual W11589935 அடிப்படையில். படங்கள் அந்தக் கையேட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை. புதுப்பிக்கப்பட்டது: 29 அக்டோபர் 2026.