GABAY SA DISHWASHER

Paano Gamitin ang Dishwasher

KitchenAid dishwasher, stainless steel na tub (kukumpirmahin ang modelo)

MAHALAGA: Dishwasher detergent lang ang gamitin at ilayo ito sa mga bata. Ilagay ang matatalim na kutsilyo nang nakataas ang hawakan. Huwag umupo o tumayo sa pinto o rack, huwag diinan pababa ang nakabukas na pinto, at huwag hayaang maglaro ang mga bata sa loob o ibabaw ng dishwasher. Huwag hawakan ang heating element habang o pagkatapos mismo ng cycle.

1 Paglalagay ng pinggan

- Ilagay ang **matatalim na kutsilyo nang nakataas ang hawakan**.
- Ilagay ang matutulis para hindi nila matamaan o masira ang goma ng pinto.
- Plastik: mga may markang **dishwasher safe** lang.
- Huwag umupo, tumayo o sumandal sa nakabukas na pinto o sa mga rack.

2 Detergent at rinse aid

- Dishwasher detergent lang ang gamitin. Inirerekomenda ang **nasukat nang tablet o pack**.
- **Kailangan ang rinse aid** para tuyo ang pinggan at mabawasan ang batik ng matigas na tubig. Panatilihing puno.
- Ang lalagyan ng detergent at ang takip ng rinse aid ay nasa loob ng pinto (kukumpirmahin ang lokasyon sa property management).

3 Simulan

- Pumili ng cycle sa control panel, halimbawa **Normal**. Hindi sigurado kung alin? Itanong sa property management.
- Pindutin ang **Start/Resume**, saka **isara ang pinto sa loob ng 4 na segundo**.
- **Kumikislap ang ilaw ng Start/Resume**: hindi naisara ang pinto sa tamang oras. Pindutin ulit ang Start/Resume at isara ang pinto.
- Pagdagdag ng pinggan habang may cycle: idagdag ito, pindutin ang Start/Resume at isara ang pinto sa loob ng 4 na segundo.

4 Ano ang aasahan

- Karaniwang inaabot ang isang karga ng **2 hanggang 5 oras**. Normal ito: nakakatipid ng enerhiya.
- Puwedeng mas matagal ang unang cycle. May mga opsyong nagpapahaba sa cycle nang higit sa 3.5 oras.
- Hindi nagamit ang mainit na tubig nang **2 linggo o higit pa**? Bago gamitin ang dishwasher, buksan ang lahat ng gripo ng mainit na tubig nang ilang minuto. Bawal manigarilyo o may bukas na apoy habang ginagawa ito (panganib ng hydrogen gas).

TUMIGIL AT TAWAGAN ANG PROPERTY MANAGEMENT: May tagas o naiipong tubig sa ilalim ng dishwasher. May lumabas na error code o kumikislap ang mga ilaw sa isang pattern (tingnan ang Pag-aayos ng Problema). Amoy-sunog o usok. Kung hindi sigurado, o kung nagpapatuloy ang problema, itigil ang paggamit ng appliance at tawagan ang property management.

Batay sa Owner's Manual ng gumawa W11589935 para sa KitchenAid dishwasher na ito. Ang mga larawan ay mula sa manual na iyon. Na-update: 29 Oktubre 2026.