ІНСТРУКЦІЯ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ

Як користуватися посудомийною машиною

Посудомийна машина KitchenAid, бак із нержавіючої сталі (модель уточнюється)

ВАЖЛИВО: Використовуйте лише засіб для посудомийних машин і зберігайте його подалі від дітей. Гострі ножі кладіть ручкою догори. Не сідайте й не ставайте на дверцята чи кошики, не тисніть на відчинені дверцята й не дозволяйте дітям гратися в машині чи на ній. Не торкайтеся нагрівача під час програми чи одразу після неї.

1 Завантаження

- Кладіть **гострі ножі ручкою догори**.
- Розміщуйте гострі предмети так, щоб вони не торкалися й не пошкоджували ущільнювач дверцят.
- Пластик: лише з позначкою **для посудомийної машини**.
- Не сідайте, не ставайте й не спирайтеся на відчинені дверцята чи кошики.

2 Миючий засіб і ополіскувач

- Використовуйте лише засіб для посудомийних машин. Рекомендовано **готові таблетки чи капсули**.
- **Ополіскувач потрібен**, щоб посуд був сухим і було менше плям від жорсткої води. Тримайте його заповненим.
- Дозатор засобу й кришка ополіскувача на внутрішньому боці дверцят (місце уточнити в керуючої компанії).

3 Запуск

- Виберіть програму на панелі керування, наприклад **Normal**. Не знаєте яку? Запитайте керуючу компанію.
- Натисніть **Start/Resume**, потім **зачиніть дверцята протягом 4 секунд**.
- **Блимає індикатор Start/Resume**: дверцята не зачинили вчасно. Знову натисніть Start/Resume і зачиніть дверцята.
- Додати посуд під час програми: додайте, натисніть Start/Resume і зачиніть дверцята протягом 4 секунд.

4 Чого очікувати

- Зазвичай одне завантаження триває **від 2 до 5 годин**. Це нормально: так економиться енергія.
- Перша програма може тривати довше. Деякі опції можуть подовжити програму понад 3.5 години.
- Гарячою водою не користувалися **2 тижні або довше**? Перед запуском машини відкрийте всі крани гарячої води на кілька хвилин. У цей час не паліть і не використовуйте відкритий вогонь (небезпека водню).

ПРИПИНІТЬ КОРИСТУВАННЯ І ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ: Під машиною тече або збирається вода. З'являється код помилки або індикатори блимають за схемою (див. Усунення несправностей). Запах горілого чи дим. Якщо ви не впевнені або проблема не зникає, припиніть користуватися приладом і зверніться до керуючої компанії.

Складено за посібником власника виробника W11589935 для цієї посудомийної машини KitchenAid. Картинки взято з цього посібника. Оновлено: 29 жовтня 2026.