ڈش واشر گائیڈ

ڈش واشر کیسے استعمال کریں KitchenAid ڈش واشر، اسٹین لیس اسٹیل ٹب (ماڈل کی تصدیق باقی)

اہم: صرف ڈش واشر ڈٹرجنٹ استعمال کریں اور اسے بچوں سے دور رکھیں۔ تیز چھریاں دستہ اوپر کر کے رکھیں۔ دروازے یا ریک پر نہ بیٹھیں نہ کھڑے ہوں، کھلے دروازے کو نیچے نہ دبائیں، اور بچوں کو ڈش واشر کے اندر یا اوپر کھیلنے نہ دیں۔ چلتے وقت یا فوراً بعد ہیٹنگ ایلیمنٹ کو ہاتھ نہ لگائیں۔

1 برتن رکھنا

- **تیز چھریاں دستہ اوپر کر کے** رکھیں۔
- نوک دار چیزیں ایسے رکھیں کہ دروازے کی ربڑ کو نہ چھوئیں نہ خراب کریں۔
- پلاسٹک: صرف وہ چیزیں جن پر **dishwasher safe** لکھا ہو۔
- کھلے دروازے یا ریک پر نہ بیٹھیں، نہ کھڑے ہوں، نہ ٹیک لگائیں۔

2 ڈٹرجنٹ اور رنس ایڈ

- صرف ڈش واشر ڈٹرجنٹ استعمال کریں۔ **پہلے سے ناپی ہوئی ٹکیاں یا پیک** تجویز کیے جاتے ہیں۔
- برتن سکھانے اور سخت پانی کے دھبے کم کرنے کے لیے **رنس ایڈ ضروری ہے**۔ اسے بھرا رکھیں۔
- ڈٹرجنٹ کپ اور رنس ایڈ کا ڈھکن دروازے کے اندر کی طرف ہیں (جگہ کی تصدیق پراپرٹی مینجمنٹ سے کریں)۔

3 شروع کرنا

- کنٹرول پینل پر سائیکل چنیں، مثلاً **Normal**۔ یقین نہیں کون سا؟ پراپرٹی مینجمنٹ سے پوچھیں۔
- **Start/Resume** دبائیں، پھر **4 سیکنڈ کے اندر دروازہ بند کریں**۔
- **Start/Resume کی بتی ٹمٹما رہی ہے:** دروازہ وقت پر بند نہیں ہوا۔ Start/Resume دوبارہ دبائیں اور دروازہ بند کریں۔
- سائیکل کے دوران برتن ڈالنا: ڈالیں، Start/Resume دبائیں اور 4 سیکنڈ کے اندر دروازہ بند کریں۔

4 کیا توقع رکھیں

- ایک لوڈ میں عام طور پر **2 سے 5 گھنٹے** لگتے ہیں۔ یہ معمول ہے: اس سے بجلی بچتی ہے۔
- پہلا سائیکل زیادہ لمبا ہو سکتا ہے۔ کچھ آپشنز سائیکل کو 3.5 گھنٹے سے زیادہ کر دیتے ہیں۔
- **2 ہفتے یا زیادہ** سے گرم پانی استعمال نہیں ہوا؟ ڈش واشر استعمال کرنے سے پہلے تمام گرم پانی کے نل چند منٹ کھولیں۔ اس دوران سگریٹ یا کھلی آگ نہیں (ہائیڈروجن گیس کا خطرہ)۔

استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں: ڈش واشر کے نیچے پانی لیک ہو رہا ہے یا جمع ہو رہا ہے۔ ایرر کوڈ آتا ہے یا بتیاں ایک خاص ترتیب میں ٹمٹماتی ہیں (مسائل کا حل دیکھیں)۔ جلنے کی بو یا دھواں۔ اگر یقین نہ ہو، یا مسئلہ جاری رہے، تو آلے کا استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

اس KitchenAid ڈش واشر کے لیے بنانے والی کمپنی کی Owner's Manual W11589935 پر مبنی۔ تصاویر اسی گائیڈ سے لی گئی ہیں۔ تازہ کاری: 29 اکتوبر 2026.