洗碗机指南

洗碗机使用方法

KitchenAid 洗碗机，不锈钢内胆（型号待确认）

重要: 只使用洗碗机洗涤剂，并放在儿童拿不到的地方。锋利的刀具刀柄朝上放置。不要坐或站在门或碗架上，不要往下压打开的门，不要让儿童在洗碗机里面或上面玩耍。运行中或刚结束时不要触碰加热元件。

1 放入餐具

- 锋利的刀具刀柄朝上放置。
- 尖锐物品不要碰到或损坏门封条。
- 塑料制品：只放标有 **dishwasher safe** 的。
- 不要坐、站或靠在打开的门或碗架上。

2 洗涤剂和光亮剂

- 只使用洗碗机洗涤剂。建议使用预先定量的洗碗块或洗碗包。
- 要让餐具干燥并减少硬水水渍，必须使用光亮剂。请保持加满。
- 洗涤剂盒和光亮剂盖在门的内侧（位置请向物业管理处确认）。

3 开始

- 在控制面板上选择程序，例如 **Normal**。不确定选哪个？请询问物业管理处。
- 按 **Start/Resume**，然后在 **4** 秒内关门。
- **Start/Resume** 灯闪烁：门没有及时关上。再按一次 Start/Resume 并关门。
- 运行中添加餐具：放入后按 Start/Resume，并在 4 秒内关门。

4 须知

- 一次洗涤通常需要 **2** 至 **5** 小时。这是正常的：可以节能。
- 第一次运行可能更久。部分选项会使程序超过 3.5 小时。
- 热水已有 **2** 周或更久没用过？使用洗碗机前，先把所有热水龙头打开几分钟。此时不要吸烟或有明火（有氢气危险）。

停止使用并联系物业管理处: 洗碗机下面漏水或积水。显示错误代码，或指示灯按规律闪烁（见故障排除）。有焦味或冒烟。如果不确定，或问题持续，请停止使用该电器并联系物业管理处。

根据此 KitchenAid 洗碗机的制造商 Owner's Manual W11589935 编写。图片均取自该说明书。 更新： 2026年10月29日.