洗碗機指南

洗碗機使用方法

KitchenAid 洗碗機，不鏽鋼內膽（型號待確認）

重要: 只使用洗碗機洗滌劑，並放在兒童拿不到的地方。鋒利的刀具刀柄朝上放置。不要坐或站在門或碗架上，不要往下壓開啟的門，不要讓兒童在洗碗機裡面或上面玩耍。執行中或剛結束時不要觸碰加熱元件。

1 放入餐具

- 鋒利的刀具刀柄朝上放置。
- 尖銳物品不要碰到或損壞門封條。
- 塑膠製品：只放標有 **dishwasher safe** 的。
- 不要坐、站或靠在開啟的門或碗架上。

2 洗滌劑和光亮劑

- 只使用洗碗機洗滌劑。建議使用預先定量的洗碗塊或洗碗包。
- 要讓餐具乾燥並減少硬水水漬，必須使用光亮劑。請保持加滿。
- 洗滌劑盒和光亮劑蓋在門的內側（位置請向物業管理處確認）。

3 開始

- 在控制面板上選擇程式，例如 **Normal**。不確定選哪個？請詢問物業管理處。
- 按 **Start/Resume**，然後在 **4** 秒內關門。
- **Start/Resume** 燈閃爍：門沒有及時關上。再按一次 Start/Resume 並關門。
- 執行中新增餐具：放入後按 Start/Resume，並在 4 秒內關門。

4 須知

- 一次洗滌通常需要 **2** 至 **5** 小時。這是正常的：可以節能。
- 第一次執行可能更久。部分選項會使程式超過 3.5 小時。
- 熱水已有 **2** 周或更久沒用過？使用洗碗機前，先把所有熱水龍頭開啟幾分鐘。此時不要吸菸或有明火（有氫氣危險）。

停止使用並聯繫物業管理處: 洗碗機下面漏水或積水。顯示錯誤程式碼，或指示燈按規律閃爍（見故障排除）。有焦味或冒煙。如果不確定，或問題持續，請停止使用該電器並聯繫物業管理處。

根據此 KitchenAid 洗碗機的製造商 Owner's Manual W11589935 編寫。圖片均取自該說明書。 更新： 2026年10月29日.