ড্রায়ার নির্দেশিকা

ড্রায়ারের সমস্যা সমাধান

LG ড্রায়ার, DL*X550, DL*X650 বা DL*X670 সিরিজ (মডেল নিশ্চিত করতে হবে)

গুরুত্বপূর্ণ: **Duct blockage (80%, 90% বা 95%)**: ড্রায়ারের ব্যবহার বন্ধ করুন। ম্যানুয়াল সতর্ক করে যে আটকে থাকা ভেন্ট নিয়ে চালানো বিপজ্জনক এবং আগুন লাগতে পারে। প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

1 চালু হচ্ছে না

- **Power** চাপুন, একটি সাইকেল বেছে নিন, দরজা বন্ধ করুন, **Start/Pause** চাপুন। বেছে নেওয়ার পর বেশি দেরি করলে ড্রায়ার বন্ধ হয়ে যায়।
- বোতামে বিপ হয় কিন্তু কিছু হয় না? **Control Lock** চালু আছে। **Options** চাপুন, নবটি Control Lock-এ ঘোরান, ✔ চাপুন, Off বেছে নিন, ✔ চাপুন।
- কিছুই জ্বলছে না: ব্রেকার বন্ধ থাকতে পারে। প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।
- সাইকেলের পর কয়েক মিনিট পরপর নিজেই চালু হয়: এটি **Wrinkle Care**। স্বাভাবিক।

2 ধীরে শুকানো বা স্যাঁতসেঁতে কাপড়

- প্রতিবার শুকানোর আগে লিন্ট ফিল্টার পরিষ্কার করুন। আটকে আছে মনে হলে ধুয়ে নিন (যত্ন দেখুন)।
- বেশি কাপড় ভরবেন না। খুব ছোট লোড: কয়েকটি কাপড় যোগ করুন।
- ভারী জিনিস হালকা জিনিস থেকে আলাদা শুকান। মোটা কম্বল মাঝপথে খুলে দিন।
- Normal-এর শুরুতে তাপ নেই: **Energy Saver** চালু আছে। স্বাভাবিক; আপনি এটি বন্ধ করতে পারেন।
- **Flow Sense**-এ 4টি দাগ দেখাচ্ছে: ভেন্ট আংশিক আটকে আছে। প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

3 বার্তা

- **Duct blockage**: গুরুত্বপূর্ণ বাক্সটি দেখুন।
- **Temp sensor error**: ড্রায়ার বন্ধ করে প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।
- **Power supply**, **Power issue**, **High voltage** বা **Low voltage**: প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

4 কাপড় ও স্বাভাবিক বিষয়

- ভাঁজ: সঙ্গে সঙ্গে বের করুন, কম সময় বা কম Dry Level দিন, বা **Wrinkle Care** ব্যবহার করুন।
- স্ট্যাটিক: কম সময় শুকান, ফ্যাব্রিক সফটনার, বা **Low Static** ।
- কাপড়ে লিন্ট: ফিল্টার পরিষ্কার করুন, তোয়ালে গাঢ় কাপড় থেকে আলাদা শুকান। পকেটে টিস্যু আছে কিনা দেখুন।
- কাপড় ছোট হয়ে যাওয়া: যত্নের লেবেল মেনে চলুন, কম তাপের সেটিং ব্যবহার করুন।
- স্টিম: পানি চুঁইয়ে পড়া, দৃশ্যমান স্টিম না থাকা, বা ড্রাম থেমে যাওয়া: স্বাভাবিক।
- নতুন ড্রায়ারের গন্ধ: স্বাভাবিক, কয়েকটি সাইকেলের পর চলে যায়।

ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন: **Duct blockage**, **Temp sensor error**, বা **Power supply**, **Power issue** বা **voltage** বার্তা। পোড়া গন্ধ বা ধোঁয়া। নিচের বাক্সগুলো দেখার পরেও তাপ নেই। স্টিম কাজ করছে না। নিশ্চিত না হলে, বা সমস্যা চলতে থাকলে, যন্ত্রটির ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

LG ড্রায়ার DL*X550, DL*X650 ও DL*X670-এর প্রস্তুতকারকের Owner's Manual MFL71996102 অনুযায়ী। ছবিগুলো সেই ম্যানুয়াল থেকে নেওয়া। হালনাগাদ: 29 অক্টোবর 2026.