GUÍA DE LA SECADORA

Solución de problemas de la secadora

Secadora LG, serie DL*X550, DL*X650 o DL*X670 (modelo por confirmar)

IMPORTANTE: Duct blockage (80%, 90% o 95%): deje de usar la secadora. El manual advierte que usarla con la ventilación tapada es peligroso y podría causar un incendio. Contacte a la administración.

1 No arranca

- Pulse **Power**, elija un ciclo, cierre la puerta y pulse **Start/Pause**. Si espera demasiado después de elegir, la secadora se apaga.
- ¿Los botones pitan pero no pasa nada? **Control Lock** está activado. Pulse **Options**, gire la perilla a Control Lock, pulse ✔, elija Off y pulse ✔.
- No se enciende nada: puede que el disyuntor esté desconectado. Contacte a la administración.
- Arranca sola cada pocos minutos después del ciclo: es **Wrinkle Care**. Normal.

2 Seca lento o la ropa queda húmeda

- Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga. Lávelo si parece tapado (vea Cuidado del aparato).
- No sobrecargue. Carga muy pequeña: añada algunas prendas.
- Seque las prendas pesadas aparte de las ligeras. Desenrolle un edredón grande a mitad del ciclo.
- Sin calor al inicio de Normal: **Energy Saver** está activado. Es normal; puede desactivarlo.
- **Flow Sense** muestra 4 barras: la ventilación está en parte tapada. Contacte a la administración.

3 Mensajes

- **Duct blockage**: vea el recuadro IMPORTANTE.
- **Temp sensor error**: apague la secadora y contacte a la administración.
- **Power supply**, **Power issue**, **High voltage** o **Low voltage**: contacte a la administración.

4 Ropa y cosas normales

- Arrugas: saque la ropa enseguida, use menos tiempo o un Dry Level más bajo, o use **Wrinkle Care**.
- Estática: secado más corto, suavizante o **Low Static**.
- Pelusa en la ropa: limpie el filtro, seque las toallas aparte de la ropa oscura. Revise los bolsillos por si hay pañuelos.
- Encoge: siga las etiquetas de cuidado, use poco calor.
- Vapor: que gotee agua, no se vea vapor o el tambor se pare: normal.
- Olor a secadora nueva: normal, se va después de algunos ciclos.

DEJE DE USARLO Y CONTACTE A LA ADMINISTRACIÓN: Duct blockage, **Temp sensor error**, o un mensaje de **Power supply**, **Power issue** o **voltage**. Olor a quemado o humo. No calienta después de revisar los recuadros de abajo. El vapor no funciona. Si no está seguro, o si el problema continúa, deje de usar el aparato y contacte a la administración.

Basado en el Manual del propietario del fabricante MFL71996102 para las secadoras LG DL*X550, DL*X650 y DL*X670. Las imágenes son de ese manual. Actualizado: 29 de octubre de 2026.