راهنمای خشک‌کن

رفع اشکال خشک‌کن

خشک‌کن LG، سری DL*X650، DL*X550 یا DL*X670 (مدل نیاز به تأیید)

مهم: Duct blockage (90%، 80% یا 95%): استفاده از خشک‌کن را متوقف کنید. دفترچه هشدار می‌دهد که کار کردن با دریچه مسدود خطرناک است و می‌تواند باعث آتش‌سوزی شود. با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

1 روشن نمی‌شود

- **Power** را بزنید، برنامه را انتخاب کنید، در را ببندید، **Start/Pause** را بزنید. اگر بعد از انتخاب خیلی صبر کنید، خشک‌کن خاموش می‌شود.
- دکمه‌ها بوق می‌زنند ولی اتفاقی نمی‌افتد؟ **Control Lock** روشن است. **Options** را بزنید، پیچ را روی Control Lock بچرخانید، ✔ را بزنید، Off را انتخاب کنید، ✔ را بزنید.
- هیچ چراغی روشن نمی‌شود: شاید فیوز قطع باشد. با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.
- بعد از برنامه هر چند دقیقه خودش روشن می‌شود: این **Wrinkle Care** است. عادی است.

2 خشک شدن کند یا لباس نمدار

- قبل از هر بار فیلتر پرز را تمیز کنید. اگر گرفته به نظر می‌رسد بشوییدش (نگهداری دستگاه را ببینید).
- بیش از حد پر نکنید. بار خیلی کم: چند تکه اضافه کنید.
- اقلام سنگین را جدا از سبک خشک کنید. لحاف حجیم را وسط کار باز کنید.
- در شروع Normal گرما نیست: **Energy Saver** روشن است. عادی است؛ می‌توانید خاموشش کنید.
- **Flow Sense** 4 خط نشان می‌دهد: دریچه تا حدی مسدود است. با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

3 پیام‌ها

- **Duct blockage**: کادر «مهم» را ببینید.
- **Temp sensor error**: خشک‌کن را خاموش کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.
- **Power supply**، **Power issue**، **High voltage** یا **Low voltage**: با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

4 لباس‌ها و چیزهای عادی

- چروک: فوراً دربیاورید، زمان کوتاه‌تر یا Dry Level پایین‌تر بگذارید، یا از **Wrinkle Care** استفاده کنید.
- الکتریسیته ساکن: خشک کردن کوتاه‌تر، نرم‌کننده، یا **Low Static**.
- پرز روی لباس: فیلتر را تمیز کنید، حوله‌ها را جدا از لباس‌های تیره خشک کنید. جیب‌ها را برای دستمال کاغذی بررسی کنید.
- آب رفتن: برچسب‌ها را دنبال کنید، از دمای پایین استفاده کنید.
- بخار: چکه آب، دیده نشدن بخار، یا ایستادن دیگ: عادی است.
- بوی خشک‌کن نو: عادی است، بعد از چند بار استفاده از بین می‌رود.

استفاده را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید: Duct blockage، Temp sensor error، یا پیام Power supply، Power issue یا voltage. بوی سوختگی یا دود. بعد از بررسی کادرهای پایین هنوز گرما ندارد. بخار کار نمی‌کند. اگر مطمئن نیستید، یا اگر مشکل ادامه دارد، استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

بر اساس دفترچه مالک MFL71996102 سازنده برای خشک‌کن‌های LG مدل DL*X650، DL*X550 و DL*X670. تصاویر از همان دفترچه است. به‌روزرسانی: 29 اکتبر 2026.