GUIDE DE LA SÉCHEUSE

Dépannage de la sécheuse

Sécheuse LG, série DL*X550, DL*X650 ou DL*X670 (modèle à confirmer)

IMPORTANT: Duct blockage (80%, 90% ou 95%) : arrêtez d'utiliser la sécheuse. Le manuel avertit que la faire fonctionner avec un conduit bouché est dangereux et peut causer un incendie. Contactez la gestion de l'immeuble.

1 Ne démarre pas

- Appuyez sur **Power**, choisissez un programme, fermez la porte, appuyez sur **Start/Pause**. Si vous attendez trop après le choix, la sécheuse s'éteint.
- Les boutons bipent mais rien ne se passe? **Control Lock** est activé. Appuyez sur **Options**, tournez le bouton sur Control Lock, appuyez sur ✔, choisissez Off, appuyez sur ✔.
- Rien ne s'allume : le disjoncteur est peut-être coupé. Contactez la gestion de l'immeuble.
- Démarre seule toutes les quelques minutes après le programme : c'est **Wrinkle Care**. Normal.

2 Séchage lent ou linge humide

- Nettoyez le filtre à charpie avant chaque brassée. Lavez-le s'il semble bouché (voir Entretien).
- Ne surchargez pas. Très petite charge : ajoutez quelques articles.
- Séchez les articles lourds séparément des légers. Déroulez une grosse couette à mi-chemin.
- Pas de chaleur au début de Normal : **Energy Saver** est activé. Normal; vous pouvez le désactiver.
- **Flow Sense** montre 4 barres : le conduit est en partie bouché. Contactez la gestion de l'immeuble.

3 Messages

- **Duct blockage** : voir l'encadré IMPORTANT.
- **Temp sensor error** : éteignez la sécheuse et contactez la gestion de l'immeuble.
- **Power supply**, **Power issue**, **High voltage** ou **Low voltage** : contactez la gestion de l'immeuble.

4 Linge et choses normales

- Plis : sortez le linge tout de suite, choisissez un temps plus court ou un Dry Level plus bas, ou utilisez **Wrinkle Care**.
- Électricité statique : séchage plus court, assouplissant, ou **Low Static**.
- Charpie sur le linge : nettoyez le filtre, séchez les serviettes séparément des vêtements foncés. Vérifiez les poches (mouchoirs).
- Rétrécissement : suivez les étiquettes d'entretien, utilisez une chaleur basse.
- Vapeur : gouttes d'eau, pas de vapeur visible, ou tambour qui s'arrête : normal.
- Odeur de sécheuse neuve : normale, elle part après quelques programmes.

ARRÊTEZ ET CONTACTEZ LA GESTION DE L'IMMEUBLE: Duct blockage, **Temp sensor error**, ou un message **Power supply**, **Power issue** ou **voltage**. Odeur de brûlé ou fumée. Pas de chaleur après avoir vérifié les encadrés ci-dessous. La vapeur ne fonctionne pas. En cas de doute, ou si le problème continue, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez la gestion de l'immeuble.

D'après le manuel du propriétaire du fabricant MFL71996102 des sécheuses LG DL*X550, DL*X650 et DL*X670. Les images viennent de ce manuel. Mis à jour : 29 octobre 2026.