ડ્રાયર માર્ગદર્શિકા

ડ્રાયરની સમસ્યાનું નિવારણ

LG ડ્રાયર, DL*X550, DL*X650 અથવા DL*X670 સિરીઝ (મોડલની ખાતરી બાકી)

મહત્વનું: Duct blockage (80%, 90% કે95%) : ડ્રાયરનો ઉપયોગ બંધ કરો. મેન્યુઅલ ચેતવે છે કે બંધ વેન્ટ સાથે ચલાવવું જોખમી છે અને આગ લાગી શકે છે. પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

1 શરૂ થતું નથી

- **Power** દબાવો, સાઇકલ પસંદ કરો, દરવાજો બંધ કરો, **Start/Pause** દબાવો. પસંદ કર્યા પછી બહુ વાર લગાડો તો ડ્રાયર બંધ થઈ જાય છે.
- બટન બીપ કરે છે પણ કંઈ થતું નથી? **Control Lock** ચાલુ છે. **Options** દબાવો, નૉબને Control Lock પર ફેરવો, ✔ દબાવો, Off પસંદ કરો, ✔ દબાવો.
- કંઈ લાઇટ થતું નથી: બ્રેકર બંધ હોઈ શકે. પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.
- સાઇકલ પછી થોડી થોડી મિનિટે જાતે ચાલે છે: આ **Wrinkle Care** છે. સામાન્ય છે.

2 ધીમી સૂકવણી કે ભીનાં કપડાં

- દરેક લોડ પહેલાં લિન્ટ ફિલ્ટર સાફ કરો. બંધ લાગે તો ધુઓ (સંભાળ જુઓ).
- વધુ પડતું ન ભરો. બહુ નાનો લોડ: થોડાં કપડાં વધુ નાખો.
- ભારે વસ્તુઓ હળવીથી અલગ સૂકવો. ભારે રજાઈ વચ્ચે ખોલી દો.
- Normal ની શરૂઆતમાં ગરમી નથી: **Energy Saver** ચાલુ છે. સામાન્ય છે; તમે તેને બંધ કરી શકો છો.
- **Flow Sense** 4 પટ્ટી બતાવે છે: વેન્ટ આંશિક રીતે બંધ છે. પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

3 સંદેશા

- **Duct blockage**: "મહત્વનું" બૉક્સ જુઓ.
- **Temp sensor error**: ડ્રાયર બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.
- **Power supply**, **Power issue**, **High voltage** કે **Low voltage**: પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

4 કપડાં અને સામાન્ય બાબતો

- કરચલી: તરત કાઢો, ઓછો સમય કે ઓછું Dry Level રાખો, કે **Wrinkle Care** વાપરો.
- સ્ટેટિક: ઓછો સમય સૂકવો, ફેબ્રિક સોફ્ટનર, કે **Low Static**.
- કપડાં પર રૂ: ફિલ્ટર સાફ કરો, ટુવાલ ઘેરા કપડાંથી અલગ સૂકવો. બિસ્સામાં ટિશ્યૂ જુઓ.
- સંકોચાવું: કેર લેબલનું પાલન કરો, ઓછી ગરમીનું સેટિંગ વાપરો.
- સ્ટીમ: પાણી ટપકવું, વરાળ ન દેખાવી, કે ડ્રમ અટકવું: સામાન્ય છે.
- નવા ડ્રાયરની ગંધ: સામાન્ય છે, થોડી સાઇકલ પછી જતી રહે છે.

ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો: Duct blockage, **Temp sensor error**, કે **Power supply**, **Power issue** કે **voltage** નો સંદેશ. બળવાની ગંધ કે ધુમાડો. નીચેનાં બૉક્સ તપાસ્યા પછી પણ ગરમી નથી. સ્ટીમ કામ કરતી નથી. જો ખાતરી ન હોય, અથવા સમસ્યા ચાલુ રહે, તો ઉપકરણનો ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

LG ડ્રાયર DL*X550, DL*X650 અને DL*X670 ની ઉત્પાદકની Owner's Manual MFL71996102 પર આધારિત. ચિત્રો એ જ મેન્યુઅલમાંથી લીધાં છે. અપડેટ: 29 ઓક્ટોબર 2026.