ड्रायर गाइड

ड्रायर की समस्या का समाधान

LG ड्रायर, DL*X550, DL*X650 या DL*X670 सीरीज़ (मॉडल की पुष्टि बाकी)

ज़रूरी: Duct blockage (80%, 90% या 95%): ड्रायर का इस्तेमाल बंद करें। मैनुअल चेतावनी देती है कि बंद वेंट के साथ चलाना खतरनाक है और आग लग सकती है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

1 शुरू नहीं होता

- **Power** दबाएँ, साइकिल चुनें, दरवाज़ा बंद करें, **Start/Pause** दबाएँ। चुनने के बाद बहुत देर की तो ड्रायर बंद हो जाता है।
- बटन बीप करते हैं पर कुछ नहीं होता? **Control Lock** चालू है। **Options** दबाएँ, नॉब को Control Lock पर घुमाएँ, ✔ दबाएँ, Off चुनें, ✔ दबाएँ।
- कुछ नहीं जलता: ब्रेकर बंद हो सकता है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।
- साइकिल के बाद हर कुछ मिनट में खुद चलता है: यह **Wrinkle Care** है। सामान्य है।

2 धीमी सुखाई या नम कपड़े

- हर लोड से पहले लिंट फ़िल्टर साफ़ करें। बंद लगे तो धोएँ (देखभाल देखें)।
- ज़्यादा न भरें। बहुत छोटा लोड: कुछ कपड़े और डालें।
- भारी चीज़ें हल्की से अलग सुखाएँ। भारी रज़ाई बीच में खोल दें।
- Normal की शुरुआत में गर्मी नहीं: **Energy Saver** चालू है। सामान्य है; आप इसे बंद कर सकते हैं।
- **Flow Sense** 4 पट्टियाँ दिखाता है: वेंट आंशिक रूप से बंद है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

3 मैसेज

- **Duct blockage**: "ज़रूरी" बॉक्स देखें।
- **Temp sensor error**: ड्रायर बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।
- **Power supply**, **Power issue**, **High voltage** या **Low voltage**: प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

4 कपड़े और सामान्य बातें

- सिलवटें: तुरंत निकालें, कम समय या कम Dry Level रखें, या **Wrinkle Care** इस्तेमाल करें।
- स्टैटिक: कम देर सुखाएँ, फ़ैब्रिक सॉफ़्टनर, या **Low Static**।
- कपड़ों पर रूई: फ़िल्टर साफ़ करें, तौलिए गहरे कपड़ों से अलग सुखाएँ। जेबों में टिश्यू देखें।
- सिकुड़ना: केयर लेबल का पालन करें, कम गर्मी की सेटिंग इस्तेमाल करें।
- स्टीम: पानी टपकना, भाप न दिखना, या ड्रम का रुकना: सामान्य है।
- नए ड्रायर की गंध: सामान्य है, कुछ साइकिल के बाद चली जाती है।

इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें: Duct blockage, **Temp sensor error**, या **Power supply**, **Power issue** या **voltage** का मैसेज। जलने की गंध या धुआँ। नीचे के बॉक्स देखने के बाद भी गर्मी नहीं। स्टीम काम नहीं करती। अगर पक्का न हो, या समस्या बनी रहे, तो उपकरण का इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

LG ड्रायर DL*X550, DL*X650 और DL*X670 की निर्माता Owner's Manual MFL71996102 पर आधारित। तस्वीरें उसी मैनुअल से ली गई हैं। अपडेट: 29 अक्टूबर 2026.