GUIDA ALL'ASCIUGATRICE

Problemi dell'asciugatrice

Asciugatrice LG, serie DL*X550, DL*X650 o DL*X670 (modello da confermare)

IMPORTANTE: Duct blockage (80%, 90% o 95%): smetta di usare l'asciugatrice. Il manuale avverte che usarla con lo scarico ostruito è pericoloso e potrebbe causare un incendio. Contatti l'amministrazione.

1 Non parte

- Prema **Power**, scelga un programma, chiuda lo sportello, prema **Start/ Pause**. Se aspetta troppo dopo la scelta, l'asciugatrice si spegne.
- I pulsanti suonano ma non succede nulla? **Control Lock** è attivo. Prema **Options**, giri la manopola su Control Lock, prema ✔, scelga Off, prema ✔.
- Non si accende nulla: l'interruttore potrebbe essere staccato. Contatti l'amministrazione.
- Riparte da sola ogni pochi minuti dopo il programma: è **Wrinkle Care**. Normale.

2 Asciuga lentamente o panni umidi

- Pulisca il filtro della lanugine prima di ogni carico. Lo lavi se sembra intasato (veda Manutenzione).
- Non sovraccarichi. Carico molto piccolo: aggiunga qualche capo.
- Asciughi i capi pesanti separati da quelli leggeri. Srotoli un piumone grande a metà programma.
- Niente calore all'inizio di Normal: **Energy Saver** è attivo. Normale; può disattivarlo.
- **Flow Sense** mostra 4 barre: lo scarico è in parte ostruito. Contatti l'amministrazione.

3 Messaggi

- **Duct blockage**: veda il riquadro IMPORTANTE.
- **Temp sensor error**: spenga l'asciugatrice e contatti l'amministrazione.
- **Power supply**, **Power issue**, **High voltage** o **Low voltage**: contatti l'amministrazione.

4 Panni e cose normali

- Pieghe: tolga subito i panni, usi un tempo più breve o un Dry Level più basso, o usi **Wrinkle Care**.
- Elettricità statica: asciugatura più breve, ammorbidente, o **Low Static**.
- Lanugine sui panni: pulisca il filtro, asciughi gli asciugamani separati dai capi scuri. Controlli che non ci siano fazzoletti nelle tasche.
- Restringimento: segua le etichette, usi poco calore.
- Vapore: gocce d'acqua, vapore non visibile, o cestello che si ferma: normale.
- Odore di asciugatrice nuova: normale, sparisce dopo qualche programma.

SMETTA DI USARLO E CONTATTI L'AMMINISTRAZIONE: Duct blockage, **Temp sensor error**, o un messaggio **Power supply**, **Power issue** o **voltage**. Odore di bruciato o fumo. Non scalda dopo aver controllato i riquadri sotto. Il vapore non funziona. Se non è sicuro, o se il problema continua, smetta di usare l'apparecchio e contatti l'amministrazione.

Basato sul Manuale del proprietario del produttore MFL71996102 delle asciugatrici LG DL*X550, DL*X650 e DL*X670. Le immagini sono tratte da quel manuale. Aggiornato: 29 ottobre 2026.