건조기 안내

건조기 문제 해결

LG 건조기, DL*X550, DL*X650 또는 DL*X670 시리즈 (모델 확인 필요)

중요: **Duct blockage (80%, 90% 또는 95%)**: 건조기 사용을 멈추세요. 설명서는 배기구가 막힌 채로 돌리면 위험하고 화재가 날 수 있다고 경고합니다. 관리사무소에 연락하세요.

1 시작이 안 됨

- **Power**를 누르고, 코스를 고르고, 문을 닫고, **Start/Pause**를 누르세요. 고른 뒤 너무 오래 기다리면 건조기가 꺼집니다.
- 버튼 소리는 나는데 아무 반응이 없나요? **Control Lock**이 켜져 있습니다. **Options**를 누르고, 다이얼을 Control Lock으로 돌리고, ✔를 누르고, Off를 고른 뒤 ✔를 누르세요.
- 아무 불도 안 켜짐: 차단기가 내려갔을 수 있습니다. 관리사무소에 연락하세요.
- 코스가 끝난 뒤 몇 분마다 저절로 돎: **Wrinkle Care**입니다. 정상.

2 느린 건조, 축축한 옷

- 매번 건조 전에 보풀 필터를 청소하세요. 막혀 보이면 씻으세요 (관리 방법 참조).
- 너무 많이 넣지 마세요. 아주 적은 양: 몇 벌을 더 넣으세요.
- 무거운 것과 가벼운 것을 따로 말리세요. 두꺼운 이불은 중간에 펼치세요.
- Normal 시작 때 열이 없음: **Energy Saver**가 켜져 있습니다. 정상이며, 끌 수 있습니다.
- **Flow Sense**가 4칸: 배기구가 일부 막혔습니다. 관리사무소에 연락하세요.

3 메시지

- **Duct blockage**: 중요 상자를 보세요.
- **Temp sensor error**: 건조기를 끄고 관리사무소에 연락하세요.
- **Power supply**, **Power issue**, **High voltage** 또는 **Low voltage**: 관리사무소에 연락하세요.

4 옷과 정상적인 현상

- 구김: 바로 꺼내고, 시간을 줄이거나 Dry Level을 낮추거나, **Wrinkle Care**를 쓰세요.
- 정전기: 건조 시간을 줄이거나, 섬유유연제, 또는 **Low Static**.
- 옷에 보풀: 필터를 청소하고, 수건은 어두운 옷과 따로 말리세요. 주머니에 휴지가 있는지 확인하세요.
- 줄어듦: 세탁 라벨을 따르고, 낮은 온도로 설정하세요.
- 스팀: 물방울, 보이지 않는 스팀, 멈추는 드럼: 정상.
- 새 건조기 냄새: 정상, 몇 번 돌리면 없어집니다.

사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요: **Duct blockage**, **Temp sensor error**, 또는 **Power supply**, **Power issue**, **voltage** 메시지. 타는 냄새나 연기. 아래 상자를 확인한 뒤에도 열이 안 남. 스팀이 작동하지 않음. 확실하지 않거나 문제가 계속되면 사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요.

LG 건조기 DL*X550, DL*X650, DL*X670의 제조사 Owner's Manual MFL71996102를 바탕으로 작성했습니다. 그림은 해당 설명서에서 가져왔습니다. 업데이트: 2026년 10월 29일.