ਡਰਾਇਰ ਗਾਈਡ

ਡਰਾਇਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ

LG ਡਰਾਇਰ, DL*X550, DL*X650 ਜਾਂ DL*X670 ਸੀਰੀਜ਼ (ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਕੀ)

ਜ਼ਰੂਰੀ: Duct blockage (80%, 90% ਜਾਂ 95%): ਡਰਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਨੂਅਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਵੈਂਟ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

1 ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

- **Power** ਦਬਾਓ, ਸਾਈਕਲ ਚੁਣੋ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, **Start/Pause** ਦਬਾਓ। ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡਰਾਇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਬਟਨ ਬੀਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? **Control Lock** ਚਾਲੂ ਹੈ। **Options** ਦਬਾਓ, ਨੌਬ ਨੂੰ Control Lock ਉੱਤੇ ਘੁਮਾਓ, ✔ ਦਬਾਓ, Off ਚੁਣੋ, ✔ ਦਬਾਓ।
- ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ: ਬ੍ਰੇਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ: ਇਹ **Wrinkle Care** ਹੈ। ਆਮ ਹੈ।

2 ਹੌਲੀ ਸੁਕਾਈ ਜਾਂ ਸਿੱਲ੍ਹੇ ਕੱਪੜੇ

- ਹਰ ਲੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਟ ਫਿਲਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਬੰਦ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਧੋਵੋ (ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਖੋ)।
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਭਰੋ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲੋਡ: ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਪਾਓ।
- ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਕਾਓ। ਭਾਰੀ ਰਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ।
- Normal ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ: **Energy Saver** ਚਾਲੂ ਹੈ। ਆਮ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- **Flow Sense** 4 ਪੱਟੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਵੈਂਟ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

3 ਸੁਨੇਹੇ

- **Duct blockage**: "ਜ਼ਰੂਰੀ" ਡੱਬਾ ਦੇਖੋ।
- **Temp sensor error**: ਡਰਾਇਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- **Power supply**, **Power issue**, **High voltage** ਜਾਂ **Low voltage**: ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

4 ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਆਮ ਗੱਲਾਂ

- ਵੱਟ: ਤੁਰੰਤ ਕੱਢੋ, ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ Dry Level ਰੱਖੋ, ਜਾਂ **Wrinkle Care** ਵਰਤੋ।
- ਸਟੈਟਿਕ: ਘੱਟ ਦੇਰ ਸੁਕਾਓ, ਫੈਬਰਿਕ ਸਾਫ਼ਟਨਰ, ਜਾਂ **Low Static**।
- ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੂੰ: ਫਿਲਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਤੌਲੀਏ ਗੂੜ੍ਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਕਾਓ। ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇਖੋ।
- ਸੁੰਗੜਨਾ: ਕੇਅਰ ਲੇਬਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਰਤੋ।
- ਸਟੀਮ: ਪਾਣੀ ਟਪਕਣਾ, ਭਾਫ਼ ਨਾ ਦਿਸਣਾ, ਜਾਂ ਡਰੰਮ ਦਾ ਰੁਕਣਾ: ਆਮ ਹੈ।
- ਨਵੇਂ ਡਰਾਇਰ ਦੀ ਬੋ: ਆਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: Duct blockage, **Temp sensor error**, ਜਾਂ **Power supply**, **Power issue** ਜਾਂ **voltage** ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਸੜਨ ਦੀ ਬੋ ਜਾਂ ਧੂੰਆਂ। ਹੇਠਲੇ ਡੱਬੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਟੀਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

LG ਡਰਾਇਰ DL*X550, DL*X650 ਅਤੇ DL*X670 ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ Owner's Manual MFL71996102 ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟ: 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026.