INSTRUKCJA SUSZARKI

Problemy z suszarką

Suszarka LG, seria DL*X550, DL*X650 lub DL*X670 (model do potwierdzenia)

WAŻNE: Duct blockage (80%, 90% lub 95%): przestań używać suszarki. Instrukcja ostrzega, że używanie jej z zatkanym wylotem jest niebezpieczne i może spowodować pożar. Skontaktuj się z zarządcą budynku.

1 Nie startuje

- Naciśnij **Power**, wybierz program, zamknij drzwiczki, naciśnij **Start/Pause**. Jeśli po wyborze czekasz za długo, suszarka się wyłącza.
- Przyciski piszczą, ale nic się nie dzieje? Włączona jest **Control Lock**. Naciśnij **Options**, przekręć pokrętło na Control Lock, naciśnij ✔, wybierz Off, naciśnij ✔.
- Nic się nie świeci: bezpiecznik może być wyłączony. Skontaktuj się z zarządcą budynku.
- Po programie sama rusza co kilka minut: to **Wrinkle Care**. Normalne.

2 Wolne suszenie lub wilgotne pranie

- Czyść filtr kłaczków przed każdym wsadem. Umyj go, jeśli wygląda na zatkany (zobacz Pielęgnacja).
- Nie przeładowuj. Bardzo mały wsad: dołóż kilka rzeczy.
- Ciężkie rzeczy susz osobno od lekkich. Dużą kołdrę rozwiń w połowie.
- Brak grzania na początku Normal: włączony jest **Energy Saver**. Normalne; możesz go wyłączyć.
- **Flow Sense** pokazuje 4 kreski: wylot jest częściowo zatkany. Skontaktuj się z zarządcą budynku.

3 Komunikaty

- **Duct blockage**: zobacz ramkę WAŻNE.
- **Temp sensor error**: wyłącz suszarkę i skontaktuj się z zarządcą budynku.
- **Power supply**, **Power issue**, **High voltage** lub **Low voltage**: skontaktuj się z zarządcą budynku.

4 Pranie i normalne zjawiska

- Zagniecenia: wyjmuj od razu, użyj krótszego czasu lub niższego Dry Level albo użyj **Wrinkle Care**.
- Elektryzowanie: krótsze suszenie, płyn do płukania albo **Low Static**.
- Kłaczki na ubraniach: wyczyść filtr, susz ręczniki osobno od ciemnych ubrań. Sprawdź kieszenie, czy nie ma chusteczek.
- Kurczenie: stosuj się do metek, używaj niskiej temperatury.
- Para: kapiąca woda, brak widocznej pary albo zatrzymujący się bęben: normalne.
- Zapach nowej suszarki: normalny, znika po kilku programach.

PRZESTAŃ UŻYWAĆ I SKONTAKTUJ SIĘ Z ZARZĄDCĄ BUDYNKU: Duct blockage, **Temp sensor error** albo komunikat **Power supply**, **Power issue** lub **voltage**. Zapach spalenizny lub dym. Brak grzania po sprawdzeniu ramek poniżej. Para nie działa. Jeśli nie masz pewności albo problem nie znika, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z zarządcą budynku.

Na podstawie instrukcji właściciela producenta MFL71996102 do suszarek LG DL*X550, DL*X650 i DL*X670. Zdjęcia pochodzą z tej instrukcji. Aktualizacja: 29 października 2026.