GUIA DA MÁQUINA DE SECAR

Problemas da máquina de secar

Máquina de secar LG, série DL*X550, DL*X650 ou DL*X670 (modelo a confirmar)

IMPORTANTE: Duct blockage (80%, 90% ou 95%): pare de usar a máquina. O manual avisa que usá-la com a ventilação entupida é perigoso e pode causar um incêndio. Contacte a administração do prédio.

1 Não arranca

- Prima **Power**, escolha um programa, feche a porta, prima **Start/Pause**. Se esperar muito depois de escolher, a máquina desliga-se.
- Os botões apitam mas nada acontece? O **Control Lock** está ligado. Prima **Options**, rode o botão para Control Lock, prima ✔, escolha Off, prima ✔.
- Nada acende: o disjuntor pode estar desligado. Contacte a administração do prédio.
- Arranca sozinha de poucos em poucos minutos depois do programa: é o **Wrinkle Care**. Normal.

2 Seca devagar ou a roupa fica húmida

- Limpe o filtro de cotão antes de cada carga. Lave-o se parecer entupido (veja Cuidados).
- Não sobrecarregue. Carga muito pequena: junte algumas peças.
- Seque as peças pesadas à parte das leves. Desenrole um edredão grande a meio.
- Sem calor no início do Normal: o **Energy Saver** está ligado. Normal; pode desligá-lo.
- **Flow Sense** mostra 4 barras: a ventilação está em parte entupida. Contacte a administração do prédio.

3 Mensagens

- **Duct blockage**: veja o quadro IMPORTANTE.
- **Temp sensor error**: desligue a máquina e contacte a administração do prédio.
- **Power supply**, **Power issue**, **High voltage** ou **Low voltage**: contacte a administração do prédio.

4 Roupa e coisas normais

- Rugas: tire a roupa logo, use menos tempo ou um Dry Level mais baixo, ou use **Wrinkle Care**.
- Eletricidade estática: secagem mais curta, amaciador, ou **Low Static**.
- Cotão na roupa: limpe o filtro, seque as toalhas à parte da roupa escura. Veja se há lenços nos bolsos.
- Encolhe: siga as etiquetas, use pouco calor.
- Vapor: pingos de água, vapor que não se vê, ou o tambor parar: normal.
- Cheiro a máquina nova: normal, desaparece depois de alguns programas.

PARE E CONTACTE A ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO: Duct blockage, **Temp sensor error**, ou uma mensagem **Power supply**, **Power issue** ou **voltage**. Cheiro a queimado ou fumo. Não aquece depois de ver os quadros abaixo. O vapor não funciona. Se tiver dúvidas, ou se o problema continuar, pare de usar o aparelho e contacte a administração do prédio.

Baseado no Manual do Proprietário do fabricante MFL71996102 das máquinas de secar LG DL*X550, DL*X650 e DL*X670. As imagens são desse manual. Atualizado: 29 de outubro de 2026.