ИНСТРУКЦИЯ К СУШИЛЬНОЙ МАШИНЕ

Неполадки сушильной машины

Сушильная машина LG, серия DL*X550, DL*X650 или DL*X670 (модель уточняется)

ВАЖНО: Duct blockage (80%, 90% или 95%): прекратите пользоваться машиной. В руководстве предупреждают, что работа с забитой вентиляцией опасна и может вызвать пожар. Свяжитесь с управляющей компанией.

1 Не запускается

- Нажмите **Power**, выберите программу, закройте дверцу, нажмите **Start/Pause**. Если ждать слишком долго после выбора, машина выключится.
- Кнопки пищат, но ничего не происходит? Включена **Control Lock**. Нажмите **Options**, поверните ручку на Control Lock, нажмите ✔, выберите Off, нажмите ✔.
- Ничего не загорается: возможно, выключен автомат. Свяжитесь с управляющей компанией.
- После программы сама включается каждые несколько минут: это **Wrinkle Care**. Нормально.

2 Медленная сушка или влажное бельё

- Чистите фильтр для ворса перед каждой загрузкой. Помойте его, если он выглядит забитым (см. Уход).
- Не перегружайте. Очень маленькая загрузка: добавьте несколько вещей.
- Сушите тяжёлые вещи отдельно от лёгких. Большое одеяло расправьте в середине программы.
- Нет нагрева в начале Normal: включён **Energy Saver**. Нормально; его можно отключить.
- **Flow Sense** показывает 4 деления: вентиляция частично забита. Свяжитесь с управляющей компанией.

3 Сообщения

- **Duct blockage**: см. рамку ВАЖНО.
- **Temp sensor error**: выключите машину и свяжитесь с управляющей компанией.
- **Power supply**, **Power issue**, **High voltage** или **Low voltage**: свяжитесь с управляющей компанией.

4 Бельё и нормальные явления

- Складки: вынимайте сразу, выберите меньшее время или более низкий Dry Level, или используйте **Wrinkle Care**.
- Статика: сушите меньше, используйте кондиционер или **Low Static**.
- Ворс на одежде: почистите фильтр, сушите полотенца отдельно от тёмной одежды. Проверьте карманы на салфетки.
- Садится: следуйте ярлыкам, используйте низкую температуру.
- Пар: капли воды, пара не видно или барабан останавливается: нормально.
- Запах новой машины: нормально, пройдёт через несколько программ.

ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СВЯЖИТЕСЬ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ: Duct blockage, **Temp sensor error** или сообщение **Power supply**, **Power issue** или **voltage**. Запах гари или дым. Нет нагрева после проверки пунктов ниже. Пар не работает. Если вы не уверены или проблема не проходит, прекратите использовать прибор и свяжитесь с управляющей компанией.

Составлено по руководству владельца производителя MFL71996102 для сушильных машин LG DL*X550, DL*X650 и DL*X670. Картинки взяты из этого руководства. Обновлено: 29 октября 2026.