உலர்த்திப் பிரச்சனை தீர்வு

LG உலர்த்தி, DL*X550, DL*X650 அல்லது DL*X670 வரிசை (மாடலை உறுதிசெய்ய வேண்டும்)

முக்கியம்: **Duct blockage (80%, 90% அல்லது 95%)**: உலர்த்தியைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்துங்கள். அடைத்த வென்ட்டுடன் இயக்குவது ஆபத்தானது, தீ ஏற்படலாம் என்று கையேடு எச்சரிக்கிறது. சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

1 இயங்கவில்லை

- **Power** அழுத்தி, ஒரு சுழற்சியைத் தேர்ந்தெடுத்து, கதவை மூடி, **Start/Pause** அழுத்துங்கள். தேர்ந்தெடுத்த பிறகு அதிக நேரம் காத்திருந்தால் உலர்த்தி அணைந்துவிடும்.
- பொத்தான்கள் பீப் செய்கின்றன ஆனால் எதுவும் நடக்கவில்லையா? **Control Lock** இயக்கத்தில் உள்ளது. **Options** அழுத்தி, குமிழை Control Lock-க்குத் திருப்பி, ✔ அழுத்தி, Off தேர்ந்தெடுத்து, ✔ அழுத்துங்கள்.
- எதுவும் ஒளிரவில்லை: பிரேக்கர் அணைந்திருக்கலாம். சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.
- சுழற்சிக்குப் பிறகு சில நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை தானாகத் தொடங்குகிறது: அது **Wrinkle Care**. இயல்பு.

2 மெதுவான உலர்வு அல்லது ஈரத் துணிகள்

- ஒவ்வொரு சுமைக்கும் முன் பஞ்சுத் தூசி வடிகட்டியைச் சுத்தம் செய்யுங்கள். அடைத்ததாகத் தெரிந்தால் கழுவுங்கள் (பராமரிப்பு பார்க்கவும்).
- அளவுக்கு மீறி ஏற்றுதீர்கள். மிகச் சிறிய சுமை: சில துணிகளைச் சேருங்கள்.
- கனமானவற்றை லேசானவற்றிலிருந்து தனியாக உலர்த்துங்கள். பருமனான போர்வையை நடுவில் விரியுங்கள்.
- Normal தொடக்கத்தில் வெப்பம் இல்லை: **Energy Saver** இயக்கத்தில் உள்ளது. இயல்பு; நீங்கள் அதை அணைக்கலாம்.
- **Flow Sense** 4 கோடுகள் காட்டுகிறது: வென்ட் பகுதியளவு அடைத்துள்ளது. சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

3 செய்திகள்

- **Duct blockage**: முக்கியம் பெட்டியைப் பாருங்கள்.
- **Temp sensor error**: உலர்த்தியை அணைத்து, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.
- **Power supply**, **Power issue**, **High voltage** அல்லது **Low voltage**: சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

4 துணிகளும் இயல்பான விஷயங்களும்

- சுருக்கங்கள்: உடனே எடுங்கள், குறைந்த நேரம் அல்லது குறைந்த Dry Level பயன்படுத்துங்கள், அல்லது **Wrinkle Care** பயன்படுத்துங்கள்.
- நிலை மின்சாரம்: குறைந்த நேரம் உலர்த்துங்கள், துணி மென்மையாக்கி, அல்லது **Low Static**.
- துணிகளில் தூசி: வடிகட்டியைச் சுத்தம் செய்யுங்கள், துண்டுகளை அடர் நிறத் துணிகளிலிருந்து தனியாக உலர்த்துங்கள். பைகளில் டிஷ்யூ உள்ளதா எனப் பாருங்கள்.
- சுருங்குதல்: பராமரிப்பு லேபிள்களைப் பின்பற்றுங்கள், குறைந்த வெப்ப அமைப்பைப் பயன்படுத்துங்கள்.
- நீராவி: தண்ணீர் சொட்டுவது, நீராவி தெரியாதது, அல்லது டிரம் நிற்பது: இயல்பு.
- புதிய உலர்த்தியின் வாசனை: இயல்பு, சில சுழற்சிகளுக்குப் பிறகு போய்விடும்.

பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்: **Duct blockage**, **Temp sensor error**, அல்லது **Power supply**, **Power issue** அல்லது **voltage** செய்தி. எரியும் வாசனை அல்லது புகை. கீழே உள்ள பெட்டிகளைச் சரிபார்த்த பிறகும் வெப்பம் இல்லை. நீராவி வேலை செய்யவில்லை. உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றால், அல்லது பிரச்சனை தொடர்ந்தால், சாதனத்தைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

LG உலர்த்திகள் DL*X550, DL*X650, DL*X670-க்கான உற்பத்தியாளரின் Owner's Manual MFL71996102 அடிப்படையில். படங்கள் அந்தக் கையேட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை. புதுப்பிக்கப்பட்டது: 29 அக்டோபர் 2026.