GABAY SA DRYER

Pag-aayos ng Problema sa Dryer

LG dryer, serye DL*X550, DL*X650 o DL*X670 (kukumpirmahin ang modelo)

MAHALAGA: Duct blockage (80%, 90% o 95%): itigil ang paggamit ng dryer. Nagbabababala ang manual na delikado ang patakbuhin ito nang barado ang vent at puwedeng magdulot ng sunog. Tawagan ang property management.

1 Ayaw mag-start

- Pindutin ang **Power**, pumili ng cycle, isara ang pinto, pindutin ang **Start/Pause**. Kung masyadong matagal bago magsimula pagkapili, mamamatay ang dryer.
- Tumutunog ang mga button pero walang nangyayari? Naka-on ang **Control Lock**. Pindutin ang **Options**, iikot ang knob sa Control Lock, pindutin ang ✓, piliin ang Off, pindutin ang ✓.
- Walang umiilaw: baka patay ang breaker. Tawagan ang property management.
- Kusang umaandar kada ilang minuto pagkatapos ng cycle: iyan ang **Wrinkle Care**. Normal.

2 Mabagal matuyo o mamasa-masang damit

- Linisin ang lint filter bago ang bawat karga. Hugasan ito kung mukhang barado (tingnan ang Pag-aalaga).
- Huwag punuin nang sobra. Napakaliit na karga: magdagdag ng ilang piraso.
- Ihiwalay ang mabibigat sa magagaan. Iladlad ang makapal na kumot sa kalagitnaan.
- Walang init sa simula ng Normal: naka-on ang **Energy Saver**. Normal; puwede ninyo itong i-off.
- 4 na bar ang ipinapakita ng **Flow Sense**: bahagyang barado ang vent. Tawagan ang property management.

3 Mga mensahe

- **Duct blockage**: tingnan ang kahong MAHALAGA.
- **Temp sensor error**: patayin ang dryer at tawagan ang property management.
- **Power supply**, **Power issue**, **High voltage** o **Low voltage**: tawagan ang property management.

4 Damit at mga normal na bagay

- Kusot: alisin agad, gumamit ng mas maikling oras o mas mababang Dry Level, o gamitin ang **Wrinkle Care**.
- Static: mas maikling pagpapatuyo, fabric softener, o **Low Static**.
- Lint sa damit: linisin ang filter, ihiwalay ang tuwalya sa madidilim na damit. Tingnan ang bulsa kung may tissue.
- Pag-urong: sundin ang care label, gumamit ng mababang init.
- Steam: tumutulong tubig, walang nakikitang singaw, o drum na tumitigil: normal.
- Amoy ng bagong dryer: normal, nawawala pagkatapos ng ilang cycle.

TUMIGIL AT TAWAGAN ANG PROPERTY MANAGEMENT: Duct blockage, **Temp sensor error**, o mensaheng **Power supply**, **Power issue** o **voltage**. Amoy-sunog o usok. Walang init pagkatapos tingnan ang mga kahon sa ibaba. Hindi gumagana ang steam. Kung hindi sigurado, o kung nagpapatuloy ang problema, itigil ang paggamit ng appliance at tawagan ang property management.

Batay sa Owner's Manual ng gumawa MFL71996102 para sa LG dryer DL*X550, DL*X650 at DL*X670. Ang mga larawan ay mula sa manual na iyon. Na-update: 29 Oktubre 2026.