ІНСТРУКЦІЯ ДО СУШИЛЬНОЇ МАШИНИ

Несправності сушильної машини

Сушильна машина LG, серія DL*X550, DL*X650 або DL*X670 (модель уточнюється)

ВАЖЛИВО: Duct blockage (80%, 90% або 95%): припиніть користуватися машиною. Посібник попереджає, що робота із забитою вентиляцією небезпечна й може спричинити пожежу. Зверніться до керуючої компанії.

1 Не запускається

- Натисніть **Power**, виберіть програму, зачиніть дверцята, натисніть **Start/ Pause**. Якщо чекати надто довго після вибору, машина вимкнеться.
- Кнопки пищать, але нічого не відбувається? Увімкнено **Control Lock**. Натисніть **Options**, поверніть ручку на Control Lock, натисніть ✔, виберіть Off, натисніть ✔.
- Нічого не світиться: можливо, вимкнено автомат. Зверніться до керуючої компанії.
- Після програми сама вмикається кожні кілька хвилин: це **Wrinkle Care**. Нормально.

2 Повільне сушіння або волога білизна

- Чистіть фільтр для ворсу перед кожним завантаженням. Помийте його, якщо він виглядає забитим (див. Догляд).
- Не перевантажуйте. Дуже мале завантаження: додайте кілька речей.
- Сушіть важкі речі окремо від легких. Велику ковдру розправте посередині програми.
- Немає нагріву на початку Normal: увімкнено **Energy Saver**. Нормально; його можна вимкнути.
- **Flow Sense** показує 4 поділки: вентиляція частково забита. Зверніться до керуючої компанії.

3 Повідомлення

- **Duct blockage**: див. рамку ВАЖЛИВО.
- **Temp sensor error**: вимкніть машину й зверніться до керуючої компанії.
- **Power supply**, **Power issue**, **High voltage** або **Low voltage**: зверніться до керуючої компанії.

4 Білизна й нормальні явища

- Зморшки: виймайте одразу, виберіть менший час або нижчий Dry Level, чи використайте **Wrinkle Care**.
- Статика: сушіть менше, використайте кондиціонер або **Low Static**.
- Ворс на одязі: почистіть фільтр, сушіть рушники окремо від темного одягу. Перевірте кишені на серветки.
- Сідає: дотримуйтеся ярликів, використовуйте низьку температуру.
- Пара: краплі води, пари не видно або барабан зупиняється: нормально.
- Запах нової машини: нормально, мине після кількох програм.

ПРИПИНІТЬ КОРИСТУВАННЯ І ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ: Duct blockage, **Temp sensor error** або повідомлення **Power supply**, **Power issue** чи **voltage**. Запах горілого чи дим. Немає нагріву після перевірки пунктів нижче. Пара не працює. Якщо ви не впевнені або проблема не зникає, припиніть користуватися приладом і зверніться до керуючої компанії.

Складено за посібником власника виробника MFL71996102 для сушильних машин LG DL*X550, DL*X650 і DL*X670. Картинки взято з цього посібника. Оновлено: 29 жовтня 2026.