HƯỚNG DẪN MÁY SẤY

# Khắc phục sự cố máy sấy

Máy sấy LG, dòng DL*X550, DL*X650 hoặc DL*X670 (cần xác nhận model)

**QUAN TRỌNG: Duct blockage (80%, 90% hoặc 95%)**: ngừng dùng máy sấy. Sách hướng dẫn cảnh báo chạy máy khi ống thông hơi bị tắc là nguy hiểm và có thể gây cháy. Liên hệ ban quản lý.

## 1 Không chạy

- Nhấn **Power**, chọn chương trình, đóng cửa, nhấn **Start/Pause**. Nếu chờ quá lâu sau khi chọn, máy tự tắt.
- Nút kêu bíp nhưng không có gì xảy ra? **Control Lock** đang bật. Nhấn **Options**, xoay núm đến Control Lock, nhấn ✔, chọn Off, nhấn ✔.
- Không có đèn nào sáng: có thể cầu dao bị ngắt. Liên hệ ban quản lý.
- Tự chạy vài phút một lần sau khi kết thúc: đó là **Wrinkle Care**. Bình thường.

## 2 Sấy chậm hoặc đồ còn ẩm

- Làm sạch lưới lọc xơ vải trước mỗi mẻ. Rửa nếu trông bị tắc (xem Bảo quản thiết bị).
- Không cho quá nhiều đồ. Mẻ rất nhỏ: thêm vài món.
- Sấy riêng đồ nặng và đồ nhẹ. Trải chăn bông dày ra giữa chừng.
- Không có nhiệt lúc đầu chương trình Normal: **Energy Saver** đang bật. Bình thường; bạn có thể tắt nó.
- **Flow Sense** hiện 4 vạch: lỗ thông hơi bị tắc một phần. Liên hệ ban quản lý.

## 3 Thông báo

- **Duct blockage**: xem ô QUAN TRỌNG.
- **Temp sensor error**: tắt máy sấy và liên hệ ban quản lý.
- **Power supply**, **Power issue**, **High voltage** hoặc **Low voltage**: liên hệ ban quản lý.

## 4 Quần áo và những điều bình thường

- Nhăn: lấy ra ngay, dùng thời gian ngắn hơn hoặc Dry Level thấp hơn, hoặc dùng **Wrinkle Care**.
- Tĩnh điện: sấy ngắn hơn, nước xả vải, hoặc **Low Static**.
- Xơ vải dính quần áo: làm sạch lưới lọc, sấy khăn riêng với đồ tối màu. Kiểm tra túi xem có khăn giấy không.
- Co rút: làm theo nhãn, dùng mức nhiệt thấp.
- Hơi nước: nước nhỏ giọt, không thấy hơi, hoặc lồng dừng: bình thường.
- Mùi máy mới: bình thường, hết sau vài lần chạy.

**NGỪNG SỬ DỤNG VÀ LIÊN HỆ BAN QUẢN LÝ: Duct blockage**, **Temp sensor error**, hoặc thông báo **Power supply**, **Power issue** hay **voltage**. Mùi khét hoặc khói. Không nóng sau khi đã kiểm tra các ô bên dưới. Hơi nước không hoạt động. Nếu không chắc chắn, hoặc nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ ban quản lý.

Dựa trên Owner's Manual MFL71996102 của nhà sản xuất cho máy sấy LG DL*X550, DL*X650 và DL*X670. Hình ảnh lấy từ sách hướng dẫn đó. Cập nhật: 29 tháng 10 năm 2026.