干衣机指南

干衣机故障排除

LG 干衣机，DL*X550、DL*X650 或 DL*X670 系列（型号待确认）

重要: **Duct blockage（80%、90% 或 95%）**：停止使用干衣机。说明书警告，排气管堵塞时运行很危险，可能引起火灾。请联系物业管理处。

1 无法启动

- 按 **Power**，选择程序，关好门，按 **Start/Pause**。选好后等太久，干衣机会关机。
- 按键有提示音但没反应？**Control Lock** 已开启。按 **Options**，将旋钮转到 Control Lock，按 ✔，选择 Off，再按 ✔。
- 什么灯都不亮：可能断路器跳闸。请联系物业管理处。
- 程序结束后每隔几分钟自动转动：这是 **Wrinkle Care**。正常。

2 烘干慢或衣物潮湿

- 每次烘干前清洁绒毛过滤网。看起来堵塞时要清洗（见保养）。
- 不要装太满。衣物很少：多加几件。
- 厚重和轻薄衣物分开烘干。厚被子中途摊开。
- Normal 开始时不加热：**Energy Saver** 已开启。正常；可以关闭。
- **Flow Sense** 显示 4 格：排气口部分堵塞。请联系物业管理处。

3 提示信息

- **Duct blockage**：见"重要"框。
- **Temp sensor error**：关闭干衣机并联系物业管理处。
- **Power supply**、**Power issue**、**High voltage** 或 **Low voltage**：请联系物业管理处。

4 衣物问题和正常现象

- 起皱：及时取出，缩短时间或调低 Dry Level，或使用 **Wrinkle Care**。
- 静电：缩短烘干时间、使用柔顺剂，或选 **Low Static**。
- 衣物上有绒毛：清洁过滤网，毛巾与深色衣物分开烘干。检查口袋里有没有纸巾。
- 缩水：遵循洗涤标签，使用低温设置。
- 蒸汽：滴水、看不到蒸汽或滚筒停转：正常。
- 新干衣机的气味：正常，运行几次后会消失。

停止使用并联系物业管理处: **Duct blockage**、**Temp sensor error**，或 **Power supply**、**Power issue**、**voltage** 提示信息。有焦味或冒烟。检查下面各项后仍不发热。蒸汽不工作。如果不确定，或问题持续，请停止使用该电器并联系物业管理处。

根据 LG 干衣机 DL*X550、DL*X650 和 DL*X670 的制造商 Owner's Manual MFL71996102 编写。图片均取自该说明书。 更新： 2026年10月29日.