乾衣機指南

乾衣機故障排除

LG 乾衣機，DL*X550、DL*X650 或 DL*X670 系列（型號待確認）

重要: Duct blockage（80%、90% 或 95%）：停止使用乾衣機。說明書警告，排氣管堵塞時執行很危險，可能引起火災。請聯絡物業管理處。

1 無法啟動

- 按 **Power**，選擇程式，關好門，按 **Start/Pause**。選好後等太久，乾衣機會關機。
- 按鍵有提示音但沒反應？**Control Lock** 已開啟。按 **Options**，將旋鈕轉到 Control Lock，按 ✔，選擇 Off，再按 ✔。
- 什麼燈都不亮：可能斷路器跳閘。請聯絡物業管理處。
- 程式結束後每隔幾分鐘自動轉動：這是 **Wrinkle Care**。正常。

2 烘乾慢或衣物潮溼

- 每次烘乾前清潔絨毛過濾網。看起來堵塞時要清洗（見保養）。
- 不要裝太滿。衣物很少：多加幾件。
- 厚重和輕薄衣物分開烘乾。厚被子中途攤開。
- Normal 開始時不加熱：**Energy Saver** 已開啟。正常；可以關閉。
- **Flow Sense** 顯示 4 格：排氣口部分堵塞。請聯絡物業管理處。

3 提示資訊

- **Duct blockage**：見"重要"框。
- **Temp sensor error**：關閉乾衣機並聯繫物業管理處。
- **Power supply**、**Power issue**、**High voltage** 或 **Low voltage**：請聯絡物業管理處。

4 衣物問題和正常現象

- 起皺：及時取出，縮短時間或調低 Dry Level，或使用 **Wrinkle Care**。
- 靜電：縮短烘乾時間、使用柔順劑，或選 **Low Static**。
- 衣物上有絨毛：清潔過濾網，毛巾與深色衣物分開烘乾。檢查口袋裡有沒有紙巾。
- 縮水：遵循洗滌標籤，使用低溫設定。
- 蒸汽：滴水、看不到蒸汽或滾筒停轉：正常。
- 新乾衣機的氣味：正常，執行幾次後會消失。

停止使用並聯繫物業管理處: Duct blockage、**Temp sensor error**，或 **Power supply**、**Power issue**、**voltage** 提示資訊。有焦味或冒煙。檢查下面各項後仍不發熱。蒸汽不工作。如果不確定，或問題持續，請停止使用該電器並聯繫物業管理處。

根據 LG 乾衣機 DL*X550、DL*X650 和 DL*X670 的製造商 Owner's Manual MFL71996102 編寫。圖片均取自該說明書。 更新： 2026年10月29日.