العناية بالغسالة


غسالة LG بتحميل أمامي WM5500H*A أو WM6500H*A (يُرجى تأكيد الطراز)

مهم: ارتدِ قفازات مطاطية ونظارات واقية عند التنظيف بالمبيّض، وخففه دائماً بالماء. لا تخلط أبداً مبيّض الكلور بالأمونيا أو الخل. لا ترشّ الماء على الغسالة أو داخلها. لا صوف فولاذي ولا منظفات كاشطة ولا كحول ولا مذيبات. فتح فلتر التصريف يُخرج الماء: افعل ذلك فقط ومعك مناشف ووعاء ضحل جاهزان.

1 بعد كل غسلة

- أخرج الملابس فور انتهاء البرنامج.
- جفّف الباب وزجاجه وداخل الجوان المطاطي بالمسح.
- اترك الباب مفتوحاً، طوال الليل إن أمكن، ليجف الحوض. هذا يمنع الروائح. أبقِ الأطفال والحيوانات الأليفة بعيداً.
- امسح ما ينسكب على الخارج فوراً بقطعة قماش مبللة.

2 تنظيف الحوض الشهري



1 Power، 2 مقبض البرامج، 3 Back و✓ (OK)، 4 الشاشة، 5 Temp. Start/Pause، 6 Spin و7 Soil. الخيارات. الدليل، صفحة 23.

- الحوض فارغ. أضف منظف حوض الغسالة إلى حجرة المنظف الرئيسية، أو مبيّض الكلور السائل إلى حجرة المبيّض (دون تجاوز MAX). أقراص التنظيف توضع في الحوض.
- اضغط **Power**، وأدِر المقبض إلى **Tub Clean**، واضغط **Start/Pause**.
- لا يوجد Tub Clean على المقبض؟ اضغط **Options**، واختر **Cycle List Edit**، وأدِر إلى Tub Clean واضغط ✓ لإضافته.
- بعدها اترك الباب مفتوحاً ليجف. إذا استخدمت منظفاً أو مزيل ترسبات، شغّل **Rinse+Spin** (أضفه بالطريقة نفسها) قبل الغسلة التالية.
- الرائحة موجودة أصلاً؟ شغّل Tub Clean مرة في الأسبوع لمدة 3 أسابيع.

3 درج المنظف (مرة أو مرتين في الشهر)




اضغط زر التحرير (1) لإخراج الدرج. الدليل، صفحة 41.

- أطفئ الغسالة وافصل القابس. اسحب الدرج حتى يتوقف.
- اضغط بقوة على زر التحرير (1) واسحب الدرج بالكامل. أخرج الأجزاء الداخلية.
- نظّفها بماء دافئ وقطعة قماش ناعمة أو فرشاة. بلا صابون. جففها.
- نظّف فتحة الدرج بفرشاة صغيرة غير معدنية، ثم أعد إدخال الدرج.

4 جوان الباب (شهرياً)

- ارتدِ قفازات مطاطية ونظارات واقية. اخلط 3/4 كوب (177 mL) من مبيّض الكلور السائل في 1 غالون (3.8 L) من الماء. لا تستخدم المبيّض غير المخفف أبداً.
- امسح حول الجوان كله بإسفنجة أو قطعة قماش ناعمة، ثم جففه بمنشفة.
- اترك الباب مفتوحاً حتى يجف الجوان تماماً.
- بقع الماء العسر على الحوض: قطعة قماش ناعمة مع منظف للفولاذ المقاوم للصدأ. ثم شغّل Tub Clean.

5 فلتر التصريف (إذا لم تصرّف)



افتح غطاء فلتر التصريف في الأسفل من الأمام. الدليل، صفحة 43.

- أطفئ الغسالة وافصل القابس. ضع مناشف ووعاءً ضحلاً على الأرض.
- افتح غطاء فلتر التصريف. فكّ خرطوم التصريف الصغير من مشبكه، واسحب سدادته ودع الماء يجري إلى الوعاء.



صرّف الماء. الدليل، صفحة 43.

- أدِر الفلتر عكس عقارب الساعة لإخراجه. أزل الوبر والعملات والأشياء الأخرى.



أدِر لإخراج الفلتر. الدليل، صفحة 43.

- أعد السدادة في الخرطوم وثبّته بالمشبك. أدِر الفلتر باتجاه عقارب الساعة حتى يُحكم. أغلق الغطاء.
- ما زالت لا تصرّف، أو يستمر خروج الماء: اتصل بإدارة العقار.

توقّف واتصل بإدارة العقار: خرطوم ماء خلف الغسالة يسرّب أو ملتوٍ أو متشقق. رائحة كريهة تبقى بعد ثلاث دورات Tub Clean أسبوعية. تظهر رسالة **Water supply** والصنابير مفتوحة (قد تحتاج فلاتر مدخل الماء خلفها إلى تنظيف). قد تتجمد الغرفة. إذا لم تكن متأكداً، أو إذا استمرت المشكلة، توقّف عن استخدام الجهاز واتصل بإدارة العقار.

مبني على دليل المالك MFL71964314 من الشركة المصنّعة لغسالات LG طراز WM5500H*A وWM6500H*A. الصور مأخوذة من ذلك الدليل. آخر تحديث: 29 أكتوبر 2026.