ওয়াশিং মেশিনের যত্ন


LG ফ্রন্ট-লোড ওয়াশিং মেশিন WM5500H*A বা WM6500H*A (মডেল নিশ্চিত করতে হবে)

গুরুত্বপূর্ণ: ব্লিচ দিয়ে পরিষ্কারের সময় রাবারের দস্তানা ও চশমা পরুন, এবং সবসময় পানিতে মিশিয়ে নিন। কখনো ক্লোরিন ব্লিচ অ্যামোনিয়া বা ভিনেগারের সাথে মেশাবেন না। মেশিনের ওপরে বা ভেতরে পানি স্প্রে করবেন না। স্টিল উল, ঘষা-পরিষ্কারক, অ্যালকোহল বা দ্রাবক নয়। ড্রেন ফিল্টার খুললে পানি বের হয়: শুধু তোয়ালে ও একটি অগভীর পাত্র তৈরি রেখে খুলুন।

1 প্রতিবার ধোয়ার পর

- সাইকেল শেষ হলেই কাপড় বের করুন।
- দরজা, দরজার কাচ ও রাবার সিলের ভেতর দিক মুছে শুকনো করুন।
- ড্রাম শুকানোর জন্য দরজা খোলা রাখুন, পারলে সারা রাত। এতে গন্ধ হয় না। শিশু ও পোষা প্রাণীকে দূরে রাখুন।
- বাইরে কিছু পড়লে সঙ্গে সঙ্গে ভেজা কাপড় দিয়ে মুছুন।


2 মাসিক ড্রাম পরিষ্কার



1 Power, 2 সাইকেল নব, 3 Back ও ✓ (OK), 4 ডিসপ্লে, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 অপশন। ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠা 23।

- ড্রাম খালি রাখুন। মূল ডিটারজেন্টের খোপে ওয়াশিং মেশিনের ড্রাম ক্লিনার দিন, বা ব্লিচের খোপে তরল ক্লোরিন ব্লিচ দিন (MAX-এর বেশি নয়)। পরিষ্কারের ট্যাবলেট ড্রামে দিন।
- **Power** চাপুন, নবটি **Tub Clean**-এ ঘোরান, **Start/Pause** চাপুন।
- নবে Tub Clean নেই? **Options** চাপুন, **Cycle List Edit** বেছে নিন, Tub Clean-এ ঘুরিয়ে যোগ করতে ✓ চাপুন।
- পরে শুকানোর জন্য দরজা খোলা রাখুন। ক্লিনার বা ডিস্কেলার ব্যবহার করলে পরের ধোয়ার আগে **Rinse+Spin** চালান (একইভাবে যোগ করুন)।
- আগে থেকেই গন্ধ আছে? 3 সপ্তাহ ধরে সপ্তাহে একবার Tub Clean চালান।

3 ডিটারজেন্ট ড্রয়ার (মাসে এক বা দুবার)




ড্রয়ার বের করতে রিলিজ বোতাম (1) চাপুন। ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠা 41।

- মেশিন বন্ধ করে প্লাগ খুলুন। ড্রয়ারটি থামা পর্যন্ত টেনে বের করুন।
- রিলিজ বোতাম (1) জোরে চেপে ড্রয়ারটি পুরো টেনে বের করুন। ভেতরের অংশগুলো বের করুন।
- গরম পানি ও নরম কাপড় বা ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করুন। সাবান নয়। শুকিয়ে নিন।
- ছোট অ-ধাতব ব্রাশ দিয়ে ড্রয়ারের খোপটি ঝেড়ে নিন, তারপর ড্রয়ারটি ঢুকিয়ে দিন।

4 দরজার সিল (মাসিক)

- রাবারের দস্তানা ও চশমা পরুন। 1 গ্যালন (3.8 L) পানিতে 3/4 কাপ (177 mL) তরল ক্লোরিন ব্লিচ মেশান। কখনো পানি না মিশিয়ে ব্লিচ ব্যবহার করবেন না।
- স্পঞ্জ বা নরম কাপড় দিয়ে সিলের চারদিক মুছুন, তারপর তোয়ালে দিয়ে শুকান।
- সিল পুরোপুরি না শুকানো পর্যন্ত দরজা খোলা রাখুন।
- ড্রামে খর পানির দাগ: স্টেইনলেস স্টিল ক্লিনার দিয়ে নরম কাপড়। তারপর Tub Clean চালান।

5 ড্রেন ফিল্টার (পানি বের না হলে)



নিচে সামনের দিকে ড্রেন ফিল্টারের ঢাকনা খুলুন। ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠা 43।

- মেশিন বন্ধ করে প্লাগ খুলুন। মেঝেতে তোয়ালে ও একটি অগভীর পাত্র রাখুন।
- ড্রেন ফিল্টারের ঢাকনা খুলুন। ছোট ড্রেন পাইপটি ক্লিপ থেকে খুলে, তার ছিপি টেনে পানি পাত্রে পড়তে দিন।



পানি বের করুন। ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠা 43।

- ফিল্টারটি ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে ঘুরিয়ে বের করুন। লিন্ট, কয়েন ও অন্য জিনিস সরান।



ফিল্টার বের করতে ঘোরান। ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠা 43।

- ছিপিটি পাইপে লাগিয়ে ক্লিপে আটকান। ফিল্টারটি ঘড়ির কাঁটার দিকে শক্ত হওয়া পর্যন্ত ঘোরান। ঢাকনা বন্ধ করুন।
- তারপরও পানি বের হচ্ছে না, বা পানি বের হতেই থাকছে: প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন: মেশিনের পেছনের পানির পাইপ লিক করছে, মুচড়ে গেছে বা ফেটে গেছে। তিন সপ্তাহ সাপ্তাহিক Tub Clean চালানোর পরেও খারাপ গন্ধ থাকছে। কল খোলা থাকা সত্ত্বেও মেশিনে **Water supply** দেখাচ্ছে (পেছনের পানির ইনলেট ফিল্টার পরিষ্কার করতে হতে পারে)। ঘরটি জমে যেতে পারে। নিশ্চিত না হলে, বা সমস্যা চলতে থাকলে, যন্ত্রটির ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

LG ওয়াশিং মেশিন WM5500H*A ও WM6500H*A-এর প্রস্তুতকারকের Owner's Manual MFL71964314 অনুযায়ী। ছবিগুলো সেই ম্যানুয়াল থেকে নেওয়া। হালনাগাদ: 29 অক্টোবর 2026.