ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

Φροντίδα πλυντηρίου


Πλυντήριο εμπρόσθιας φόρτωσης LG WM5500H*A ή WM6500H*A (μοντέλο προς επιβεβαίωση)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Φοράτε λαστιχένια γάντια και γυαλιά όταν καθαρίζετε με χλωρίνη, και πάντα να την αραιώνετε. Μην ανακατεύετε ποτέ χλωρίνη με αμμωνία ή ξίδι. Μη ψεκάζετε νερό πάνω ή μέσα στο πλυντήριο. Όχι σύρμα, λειαντικά, οινόπνευμα ή διαλυτικά. Το άνοιγμα του φίλτρου αποχέτευσης βγάζει νερό: κάντε το μόνο με έτοιμες πετσέτες και ρηχό ταψί.

1 Μετά από κάθε πλύση

- Βγάλτε τα ρούχα μόλις τελειώσει το πρόγραμμα.
- Σκουπίστε στεγνά την πόρτα, το τζάμι και το εσωτερικό του λάστιχου.
- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, όλη τη νύχτα αν μπορείτε, για να στεγνώσει ο κάδος. Έτσι αποφεύγονται οι μυρωδιές. Κρατήστε μακριά παιδιά και κατοικίδια.
- Σκουπίστε αμέσως ό,τι χυθεί έξω με υγρό πανί.


2 Μηνιαίος καθαρισμός κάδου



1 Power, 2 διακόπτης προγραμμάτων, 3 Πίσω και ✓ (OK), 4 οθόνη, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 επιλογές. Εγχειρίδιο, σελίδα 23.

- Άδειος κάδος. Βάλτε καθαριστικό κάδου στην κύρια θήκη απορρυπαντικού, ή υγρή χλωρίνη στη θήκη χλωρίνης (όχι πάνω από MAX). Οι ταμπλέτες καθαρισμού μπαίνουν στον κάδο.
- Πατήστε **Power**, γυρίστε τον διακόπτη στο **Tub Clean**, πατήστε **Start/Pause**.
- Δεν υπάρχει Tub Clean στον διακόπτη; Πατήστε **Options**, επιλέξτε **Cycle List Edit**, γυρίστε στο Tub Clean και πατήστε ✓ για να το προσθέσετε.
- Μετά αφήστε την πόρτα ανοιχτή να στεγνώσει. Αν χρησιμοποιήσατε καθαριστικό ή αφαλατικό, βάλτε **Rinse+Spin** (προσθέστε το με τον ίδιο τρόπο) πριν από την επόμενη πλύση.
- Υπάρχει ήδη μυρωδιά; Βάλτε Tub Clean μία φορά την εβδομάδα για 3 εβδομάδες.

3 Συρτάρι απορρυπαντικού (μία ή δύο φορές τον μήνα)




Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης (1) για να βγάλετε το συρτάρι. Εγχειρίδιο, σελίδα 41.

- Σβήστε το πλυντήριο και βγάλτε το φις. Τραβήξτε το συρτάρι μέχρι να σταματήσει.
- Πατήστε δυνατά το κουμπί απελευθέρωσης (1) και βγάλτε τελείως το συρτάρι. Βγάλτε τα ένθετα.
- Καθαρίστε τα με χλιαρό νερό και μαλακό πανί ή βούρτσα. Χωρίς σαπούνι. Στεγνώστε τα.
- Βουρτσίστε το άνοιγμα του συρταριού με μικρή μη μεταλλική βούρτσα και ξαναβάλτε το συρτάρι.

4 Λάστιχο πόρτας (κάθε μήνα)

- Φορέστε λαστιχένια γάντια και γυαλιά. Ανακατέψτε 3/4 φλιτζάνι (177 mL) υγρή χλωρίνη σε 1 γαλόνι (3.8 L) νερό. Ποτέ ανεραίωτη χλωρίνη.
- Σκουπίστε όλο το λάστιχο με σφουγγάρι ή μαλακό πανί, μετά στεγνώστε με πετσέτα.
- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή μέχρι να στεγνώσει τελείως το λάστιχο.
- Λεκέδες σκληρού νερού στον κάδο: μαλακό πανί με καθαριστικό ανοξείδωτου. Μετά βάλτε Tub Clean.

5 Φίλτρο αποχέτευσης (αν δεν αδειάζει)



Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου αποχέτευσης κάτω μπροστά. Εγχειρίδιο, σελίδα 43.

- Σβήστε το πλυντήριο και βγάλτε το φις. Βάλτε πετσέτες και ρηχό ταψί στο πάτωμα.
- Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου. Ξεκουμπώστε τον μικρό σωλήνα αποχέτευσης, βγάλτε την τάπα του και αφήστε το νερό να τρέξει στο ταψί.



Αδειάστε το νερό. Εγχειρίδιο, σελίδα 43.

- Γυρίστε το φίλτρο αριστερόστροφα για να βγει. Αφαιρέστε χνούδια, κέρματα και άλλα αντικείμενα.



Γυρίστε για να βγει το φίλτρο. Εγχειρίδιο, σελίδα 43.

- Ξαναβάλτε την τάπα στον σωλήνα και κουμπώστε τον. Βιδώστε το φίλτρο δεξιόστροφα μέχρι να σφίξει. Κλείστε το καπάκι.
- Ακόμα δεν αδειάζει, ή συνεχίζει να βγαίνει νερό: επικοινωνήστε με τη διαχείριση.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Ένας σωλήνας νερού πίσω από το πλυντήριο στάζει, είναι τσακισμένος ή ραγισμένος. Κακή μυρωδιά παραμένει μετά από τρία εβδομαδιαία Tub Clean. Το πλυντήριο δείχνει **Water supply** με ανοιχτές βρύσες (ίσως χρειάζονται καθαρισμό τα φίλτρα εισόδου νερού πίσω). Ο χώρος μπορεί να παγώσει. Αν δεν είστε σίγουροι ή το πρόβλημα συνεχίζεται, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τη διαχείριση.

Βασίζεται στο εγχειρίδιο κατόχου του κατασκευαστή MFL71964314 για τα πλυντήρια LG WM5500H*A και WM6500H*A. Οι εικόνες είναι από εκείνο το εγχειρίδιο. Ενημέρωση: 29 Οκτωβρίου 2026.