GUÍA DE LA LAVADORA

Cuidado de la lavadora


Lavadora de carga frontal LG WM5500H*A o WM6500H*A (modelo por confirmar)

IMPORTANTE: Use guantes de goma y gafas al limpiar con cloro, y siempre dilúyalo. Nunca mezcle cloro con amoníaco o vinagre. No eche agua sobre ni dentro de la lavadora. Nada de lana de acero, limpiadores abrasivos, alcohol ni disolventes. Abrir el filtro de desagüe deja salir agua: hágalo solo con toallas y una bandeja baja preparadas.

1 Después de cada lavado

- Saque la ropa en cuanto termine el ciclo.
- Seque la puerta, el vidrio de la puerta y el interior del sello de goma.
- Deje la puerta abierta, toda la noche si puede, para que se seque el tambor. Así evita olores. Mantenga fuera a niños y mascotas.
- Limpie enseguida lo derramado por fuera con un paño húmedo.

2 Limpieza mensual del tambor



1 Power, 2 perilla de ciclos, 3 Atrás y ✓ (OK), 4 pantalla, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 opciones. Manual, página 23.

- Tambor vacío. Ponga un limpiador de tambor en el compartimento principal del detergente, o cloro líquido en el compartimento del cloro (sin pasar MAX). Las pastillas limpiadoras van en el tambor.
- Pulse **Power**, gire la perilla a **Tub Clean** y pulse **Start/ Pause**.
- ¿No hay Tub Clean en la perilla? Pulse **Options**, elija **Cycle List Edit**, gire hasta Tub Clean y pulse ✓ para añadirlo.
- Después deje la puerta abierta para que se seque. Si usó un limpiador o desincrustante, haga **Rinse+Spin** (añádalo de la misma forma) antes del siguiente lavado.
- ¿Ya hay mal olor? Haga Tub Clean una vez por semana durante 3 semanas.

3 Cajón del detergente (una o dos veces al mes)




Presione el botón de liberación (1) para sacar el cajón. Manual, página 41.

- Apague y desenchufe la lavadora. Saque el cajón hasta que se detenga.
- Presione con fuerza el botón de liberación (1) y saque el cajón del todo. Saque las piezas interiores.
- Límpielas con agua tibia y un paño o cepillo suave. Sin jabón. Séquelas.
- Cepille la abertura del cajón con un cepillo pequeño que no sea de metal y vuelva a meter el cajón.

4 Sello de la puerta (cada mes)

- Use guantes de goma y gafas. Mezcle 3/4 taza (177 mL) de cloro líquido en 1 galón (3.8 L) de agua. Nunca use cloro sin diluir.
- Limpie todo el sello con una esponja o un paño suave y luego séquelo con una toalla.
- Deje la puerta abierta hasta que el sello esté completamente seco.
- Manchas de agua dura en el tambor: un paño suave con limpiador para acero inoxidable. Luego haga Tub Clean.

5 Filtro de desagüe (si no desagua)



Abra la tapa del filtro de desagüe abajo, al frente. Manual, página 43.

- Apague y desenchufe la lavadora. Ponga toallas y una bandeja baja en el suelo.
- Abra la tapa del filtro de desagüe. Suelte la manguerita de desagüe, quite su tapón y deje que el agua caiga en la bandeja.



Vacíe el agua. Manual, página 43.

- Gire el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj para sacarlo. Quite pelusa, monedas y otros objetos.



Gire para sacar el filtro. Manual, página 43.

- Vuelva a poner el tapón en la manguera y sujétela. Gire el filtro en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firme. Cierre la tapa.
- Sigue sin desaguar, o sigue saliendo agua: contacte a la administración.

DEJE DE USARLO Y CONTACTE A LA ADMINISTRACIÓN: Una manguera de agua detrás de la lavadora gotea, está doblada o rota. Un mal olor sigue después de tres ciclos Tub Clean semanales. La lavadora muestra **Water supply** con las llaves abiertas (puede que haya que limpiar los filtros de entrada de agua detrás). La habitación podría congelarse. Si no está seguro, o si el problema continúa, deje de usar el aparato y contacte a la administración.

Basado en el Manual del propietario del fabricante MFL71964314 para las lavadoras LG WM5500H*A y WM6500H*A. Las imágenes son de ese manual. Actualizado: 29 de octubre de 2026.