نگهداری ماشین لباسشویی


ماشین لباسشویی درب جلوی LG مدل WM5500H*A یا WM6500H*A (مدل نیاز به تأیید)

مهم: هنگام تمیز کردن با سفیدکننده دستکش لاستیکی و عینک ایمنی بپوشید و همیشه آن را رقیق کنید. هرگز سفیدکننده کلردار را با آمونیاک یا سرکه مخلوط نکنید. روی ماشین یا داخل آن آب نپاشید. سیم ظرفشویی، پاک‌کننده ساینده، الکل یا حلال نه. باز کردن فیلتر تخلیه آب را بیرون می‌ریزد: فقط وقتی حوله و یک ظرف کم‌عمق آماده است این کار را بکنید.

1 بعد از هر شستشو

- به محض تمام شدن برنامه لباس‌ها را دربیاورید.
- در، شیشه در و داخل لاستیک را خشک کنید.
- در را باز بگذارید، اگر می‌شود تمام شب، تا دیگ خشک شود. این کار جلوی بو را می‌گیرد. کودکان و حیوانات خانگی را دور نگه دارید.
- چیزهایی را که روی بدنه ریخته فوراً با پارچه نمدار پاک کنید.

2 تمیزکاری ماهانه دیگ



1 Power، 2 پیچ برنامه، 3 Back و ✓ (OK)، 4 صفحه نمایش، 5 Soil، 6 Temp.، Spin، Start/Pause، گزینه‌ها. دفترچه، صفحه 23.

- دیگ خالی باشد. پاک‌کننده دیگ لباسشویی را در محفظه شوینده اصلی، یا سفیدکننده کلردار مایع را در محفظه سفیدکننده بریزید (نه بالاتر از MAX). قرص‌های تمیزکننده در دیگ گذاشته می‌شوند.
- **Power** را بزنید، پیچ را روی **Tub Clean** بچرخانید و **Start/Pause** را بزنید.
- Tub Clean روی پیچ نیست؟ **Options** را بزنید، **Cycle** را **List Edit** را انتخاب کنید، روی Tub Clean بچرخانید و برای اضافه کردن ✓ را بزنید.
- بعد در را باز بگذارید تا خشک شود. اگر پاک‌کننده یا رسوب‌زدا زده‌اید، قبل از شستشوی بعدی **Rinse+Spin** را اجرا کنید (به همان روش اضافه‌اش کنید).
- بو از قبل هست؟ Tub Clean را هفته‌ای یک بار به مدت 3 هفته اجرا کنید.

3 کشوی شوینده (ماهی یک یا دو بار)




دکمه آزادسازی (1) را فشار دهید تا کشو بیرون بیاید. دفترچه، صفحه 41.

- ماشین را خاموش و از برق جدا کنید. کشو را بکشید تا بایستد.
- دکمه آزادسازی (1) را محکم فشار دهید و کشو را کامل بیرون بکشید. قطعات داخلی را دربیاورید.
- آن‌ها را با آب گرم و پارچه نرم یا برس تمیز کنید. بدون صابون. خشکشان کنید.
- دهانه کشو را با برس کوچک غیرفلزی تمیز کنید، سپس کشو را برگردانید.

4 لاستیک در (ماهانه)

- دستکش لاستیکی و عینک ایمنی بپوشید. 3/4 پیمانه (177 mL) سفیدکننده کلردار مایع را در 1 گالن (3.8 L) آب حل کنید. هرگز سفیدکننده رقیق‌نشده استفاده نکنید.
- تمام دور لاستیک را با اسفنج یا پارچه نرم پاک کنید، سپس با حوله خشکش کنید.
- در را باز بگذارید تا لاستیک کاملاً خشک شود.
- لکه‌های آب سخت روی دیگ: پارچه نرم با پاک‌کننده استیل. سپس Tub Clean را اجرا کنید.

5 فیلتر تخلیه (اگر تخلیه نمی‌کند)



دریوش فیلتر تخلیه را در پایین جلوی ماشین باز کنید. دفترچه، صفحه 43.

- ماشین را خاموش و از برق جدا کنید. حوله و یک ظرف کم‌عمق روی زمین بگذارید.
- دریوش فیلتر تخلیه را باز کنید. شیلنگ کوچک تخلیه را از گیره جدا کنید، دریوشش را بکشید و بگذارید آب در ظرف بریزد.



آب را تخلیه کنید. دفترچه، صفحه 43.

- فیلتر را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا بیرون بیاید. پرز، سکه و اشیای دیگر را بردارید.



بچرخانید تا فیلتر بیرون بیاید. دفترچه، صفحه 43.

- دریوش را به شیلنگ برگردانید و در گیره بگذارید. فیلتر را در جهت عقربه‌های ساعت محکم کنید. دریوش را ببندید.
- باز هم تخلیه نمی‌کند، یا آب مدام بیرون می‌آید: با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

استفاده را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید: شیلنگ آب پشت ماشین نشت دارد، تا شده یا ترک خورده. بعد از سه بار Tub Clean هفتگی هنوز بوی بد می‌آید. با وجود باز بودن شیرها ماشین **Water supply** نشان می‌دهد (شاید فیلترهای ورودی آب پشتش نیاز به تمیز کردن داشته باشند). ممکن است اتاق یخ بزند. اگر مطمئن نیستید، یا اگر مشکل ادامه دارد، استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

بر اساس دفترچه مالک MFL71964314 سازنده برای ماشین‌های لباسشویی LG مدل WM5500H*A و WM6500H*A. تصاویر از همان دفترچه است. به‌روزرسانی: 29 اکتبر 2026.