GUIDE DE LA LAVEUSE

Entretien de la laveuse


Laveuse à chargement frontal LG WM5500H*A ou WM6500H*A (modèle à confirmer)

IMPORTANT: Portez des gants de caoutchouc et des lunettes pour nettoyer à l'eau de Javel, et diluez-la toujours. Ne mélangez jamais l'eau de Javel avec de l'ammoniaque ou du vinaigre. Ne vaporisez pas d'eau sur ou dans la laveuse. Pas de laine d'acier, de nettoyant abrasif, d'alcool ni de solvant. Ouvrir le filtre de vidange laisse sortir de l'eau : faites-le seulement avec des serviettes et un plat peu profond prêts.

1 Après chaque brassée

- Sortez le linge dès la fin du programme.
- Essuyez la porte, la vitre et l'intérieur du joint en caoutchouc.
- Laissez la porte ouverte, toute la nuit si possible, pour que le tambour sèche. Cela évite les odeurs. Gardez les enfants et les animaux à l'écart.
- Essuyez tout de suite les dégâts à l'extérieur avec un linge humide.

2 Nettoyage mensuel du tambour



1 Power, 2 bouton des programmes, 3 Retour et ✓ (OK), 4 écran, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 options. Manuel, page 23.

- Tambour vide. Mettez un nettoyant pour tambour dans le compartiment principal à détergent, ou de l'eau de Javel liquide dans le compartiment à javellisant (sans dépasser MAX). Les pastilles nettoyantes vont dans le tambour.
- Appuyez sur **Power**, tournez le bouton sur **Tub Clean**, appuyez sur **Start/Pause**.
- Pas de Tub Clean sur le bouton? Appuyez sur **Options**, choisissez **Cycle List Edit**, tournez jusqu'à Tub Clean et appuyez sur ✔ pour l'ajouter.
- Ensuite, laissez la porte ouverte pour sécher. Si vous avez utilisé un nettoyant ou un détartrant, lancez **Rinse+Spin** (ajoutez-le de la même façon) avant le prochain lavage.
- Déjà une odeur? Lancez Tub Clean une fois par semaine pendant 3 semaines.

3 Tiroir à détergent (une ou deux fois par mois)




Appuyez sur le bouton de dégagement (1) pour retirer le tiroir. Manuel, page 41.

- Éteignez et débranchez la laveuse. Tirez le tiroir jusqu'à ce qu'il bloque.
- Appuyez fort sur le bouton de dégagement (1) et sortez complètement le tiroir. Retirez les pièces intérieures.
- Nettoyez-les à l'eau tiède avec un linge ou une brosse douce. Sans savon. Séchez-les.
- Brossez l'ouverture du tiroir avec une petite brosse non métallique, puis remettez le tiroir.

4 Joint de porte (chaque mois)

- Portez des gants de caoutchouc et des lunettes. Mélangez 3/4 tasse (177 mL) d'eau de Javel liquide dans 1 gallon (3.8 L) d'eau. N'utilisez jamais d'eau de Javel pure.
- Essuyez tout le tour du joint avec une éponge ou un linge doux, puis séchez-le avec une serviette.
- Laissez la porte ouverte jusqu'à ce que le joint soit complètement sec.
- Taches d'eau dure sur le tambour : un linge doux avec un nettoyant pour acier inoxydable. Ensuite, lancez Tub Clean.

5 Filtre de vidange (si elle ne se vidange pas)



Ouvrez le couvercle du filtre de vidange en bas à l'avant. Manuel, page 43.

- Éteignez et débranchez la laveuse. Mettez des serviettes et un plat peu profond au sol.
- Ouvrez le couvercle du filtre de vidange. Décrochez le petit tuyau de vidange, retirez son bouchon et laissez l'eau couler dans le plat.



Videz l'eau. Manuel, page 43.

- Tournez le filtre dans le sens antihoraire pour le retirer. Enlevez peluches, pièces de monnaie et autres objets.



Tournez pour retirer le filtre. Manuel, page 43.

- Remettez le bouchon dans le tuyau et raccrochez-le. Tournez le filtre dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit serré. Fermez le couvercle.
- Toujours pas de vidange, ou l'eau continue de sortir : contactez la gestion de l'immeuble.

ARRÊTEZ ET CONTACTEZ LA GESTION DE L'IMMEUBLE: Un tuyau d'eau derrière la laveuse fuit, est plié ou fissuré. Une mauvaise odeur reste après trois programmes Tub Clean hebdomadaires. La laveuse affiche **Water supply** alors que les robinets sont ouverts (les filtres d'arrivée d'eau à l'arrière doivent peut-être être nettoyés). La pièce risque de geler. En cas de doute, ou si le problème continue, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez la gestion de l'immeuble.

D'après le manuel du propriétaire du fabricant MFL71964314 des laveuses LG WM5500H*A et WM6500H*A. Les images viennent de ce manuel. Mis à jour : 29 octobre 2026.