વોશિંગ મશીન માર્ગદર્શિકા

વોશિંગ મશીનની સંભાળ


LG ફ્રન્ટ-લોડ વોશિંગ મશીન WM5500H*A અથવા WM6500H*A (મોડલની ખાતરી બાકી)

મહત્વનું: બ્લીચથી સફાઈ કરતી વખતે રબરનાં મોજાં અને રક્ષણાત્મક ચશ્માં પહેરો, અને બ્લીચ હંમેશાં પાણી ભેળવીને પાતળું કરો. ક્લોરિન બ્લીચને ક્યારેય એમોનિયા કે સરકા સાથે ન ભેળવો. મશીન પર કે અંદર પાણી ન છાંટો. સ્ટીલ વૂલ, ઘસારો કરતા ક્લીનર, આલ્કોહોલ કે સોલ્વન્ટ નહીં. ડ્રેન ફિલ્ટર ખોલવાથી પાણી નીકળે છે: ફક્ત ત્યારે જ ખોલો જ્યારે ટુવાલ અને એક છીછરું વાસણ તૈયાર હોય.

1 દરેક ધોલાઈ પછી

- સાઇકલ પૂરી થતાં જ કપડાં કાઢી લો.
- દરવાજો, દરવાજાનો કાચ અને રબરનો અંદરનો ભાગ લૂછીને સૂકવો.
- દરવાજો ખુલ્લો રાખો, શક્ય હોય તો આખી રાત, જેથી ડ્રમ સુકાય. એનાથી વાસ નથી આવતી. બાળકો અને પાળેલાં પ્રાણીઓને દૂર રાખો.
- બહાર ઢોળાયેલું તરત ભીના કપડાથી લૂછો.


2 ડ્રમની માસિક સફાઈ



1 Power, 2 સાઇકલ નૉબ, 3 Back અને ✓ (OK), 4 ડિસ્પ્લે, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 વિકલ્પો. મેન્યુઅલ, પાનું 23.

- ડ્રમ ખાલી હોય. ડ્રમ ક્લીનર મેઇન ડિટર્જન્ટના ખાનામાં નાખો, કે પ્રવાહી ક્લોરિન બ્લીચ બ્લીચના ખાનામાં (MAX થી ઉપર નહીં). સફાઈની ગોળીઓ ડ્રમમાં જાય છે.
- **Power** દબાવો, નૉબને **Tub Clean** પર ફેરવો, **Start/Pause** દબાવો.
- નૉબ પર Tub Clean નથી? **Options** દબાવો, **Cycle List Edit** પસંદ કરો, Tub Clean પર ફેરવો અને ઉમેરવા ✓ દબાવો.
- પછી સુકાવા માટે દરવાજો ખુલ્લો રાખો. જો ક્લીનર કે ડીસ્કેલર વાપર્યું હોય, તો આગલી ધોલાઈ પહેલાં **Rinse+Spin** ચલાવો (એ જ રીતે ઉમેરો).
- વાસ પહેલેથી છે? 3 અઠવાડિયાં સુધી અઠવાડિયે એક વાર Tub Clean ચલાવો.

3 ડિટર્જન્ટનું ડ્રોઅર (મહિનામાં એક કે બે વાર)




ડ્રોઅર કાઢવા રિલીઝ બટન (1) દબાવો. મેન્યુઅલ, પાનું 41.

- મશીન બંધ કરો અને પ્લગ કાઢો. ડ્રોઅર અટકે ત્યાં સુધી બહાર ખેંચો.
- રિલીઝ બટન (1) જોરથી દબાવો અને ડ્રોઅર પૂરું બહાર ખેંચી લો. અંદરના ભાગો કાઢો.
- તેમને ગરમ પાણી અને નરમ કપડા કે બ્રશથી સાફ કરો. સાબુ નહીં. સૂકવો.
- ડ્રોઅરની જગ્યાને નાના ધાતુ વગરના બ્રશથી સાફ કરો, પછી ડ્રોઅર પાછું અંદર સરકાવો.

4 દરવાજાનું રબર (દર મહિને)

- રબરનાં મોજાં અને રક્ષણાત્મક ચશ્માં પહેરો. 1 ગૅલન (3.8 L) પાણીમાં 3/4 કપ (177 mL) પ્રવાહી ક્લોરિન બ્લીચ ભેળવો. ક્યારેય પાણી ભેળવ્યા વગરનું બ્લીચ ન વાપરો.
- સ્પૉન્જ કે નરમ કપડાથી રબરની ચારે બાજુ લૂછો, પછી ટુવાલથી સૂકવો.
- રબર પૂરેપૂરું સુકાય ત્યાં સુધી દરવાજો ખુલ્લો રાખો.
- ડ્રમ પર ભારે પાણીના ડાઘ: સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ક્લીનર સાથે નરમ કપડું. પછી Tub Clean ચલાવો.

5 ડ્રેન ફિલ્ટર (જો પાણી ન નીકળે)



નીચે આગળની બાજુએ ડ્રેન ફિલ્ટરનું ઢાંકણ ખોલો. મેન્યુઅલ, પાનું 43.

- મશીન બંધ કરો અને પ્લગ કાઢો. જમીન પર ટુવાલ અને એક છીછરું વાસણ મૂકો.
- ડ્રેન ફિલ્ટરનું ઢાંકણ ખોલો. નાની ડ્રેન પાઇપ ક્લિપમાંથી કાઢો, તેનો ડટ્ટો ખેંચો અને પાણી વાસણમાં વહેવા દો.



પાણી કાઢો. મેન્યુઅલ, પાનું 43.

- ફિલ્ટરને ઘડિયાળની ઊંધી દિશામાં ફેરવીને કાઢો. રૂ, સિક્કા અને બીજી વસ્તુઓ દૂર કરો.



ફિલ્ટર કાઢવા ફેરવો. મેન્યુઅલ, પાનું 43.

- ડટ્ટો પાછો પાઇપમાં મૂકો અને ક્લિપ કરો. ફિલ્ટરને ઘડિયાળની દિશામાં કસીને ફેરવો. ઢાંકણ બંધ કરો.
- હજી પણ પાણી નથી નીકળતું, કે પાણી આવ્યા કરે છે: પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો: મશીન પાછળની પાણીની પાઇપ લીક, વળેલી કે ફાટેલી છે. દર અઠવાડિયે ત્રણ વાર Tub Clean પછી પણ વાસ રહે છે. નળ ખુલ્લા હોવા છતાં મશીન **Water supply** બતાવે છે (પાછળનાં પાણીનાં ફિલ્ટર સાફ કરવાં પડી શકે). રૂમમાં પાણી થીજી શકે છે. જો ખાતરી ન હોય, અથવા સમસ્યા ચાલુ રહે, તો ઉપકરણનો ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

LG વોશિંગ મશીન WM5500H*A અને WM6500H*A ની ઉત્પાદકની Owner's Manual MFL71964314 પર આધારિત. ચિત્રો એ જ મેન્યુઅલમાંથી લીધાં છે. અપડેટ: 29 ઓક્ટોબર 2026.