वॉशिंग मशीन गाइड

वॉशिंग मशीन की देखभाल


LG फ्रंट-लोड वॉशिंग मशीन WM5500H*A या WM6500H*A (मॉडल की पुष्टि बाकी)

ज़रूरी: ब्लीच से सफ़ाई करते समय रबर के दस्ताने और सुरक्षा चश्मा पहनें, और ब्लीच हमेशा पानी मिलाकर पतला करें। क्लोरीन ब्लीच को कभी अमोनिया या सिरके के साथ न मिलाएँ। मशीन पर या अंदर पानी न छिड़के। स्टील वूल, घिसने वाले क्लीनर, अल्कोहल या सॉल्वेंट नहीं। ड्रेन फ़िल्टर खोलने से पानी निकलता है: सिर्फ़ तभी खोलें जब तौलिए और एक चपटा बर्तन तैयार हों।

1 हर धुलाई के बाद

- साइकिल खत्म होते ही कपड़े निकाल लें।
- दरवाज़ा, दरवाज़े का शीशा और रबर का अंदरूनी हिस्सा पोंछकर सुखाएँ।
- दरवाज़ा खुला छोड़ें, हो सके तो रात भर, ताकि ड्रम सूख जाए। इससे बदबू नहीं आती। बच्चों और पालतू जानवरों को दूर रखें।
- बाहर गिरी चीज़ें तुरंत गीले कपड़े से पोंछें।


2 ड्रम की मासिक सफ़ाई



1 Power, 2 साइकिल नॉब, 3 Back और ✓ (OK), 4 डिस्प्ले, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 विकल्प। मैनुअल, पेज 23।

- ड्रम खाली हो। ड्रम क्लीनर मेन डिटर्जेंट वाले खाने में डालें, या लिक्विड क्लोरीन ब्लीच ब्लीच के खाने में (MAX से ऊपर नही)। सफ़ाई की टैबलेट ड्रम में जाती हैं।
- **Power** दबाएँ, नॉब को **Tub Clean** पर घुमाएँ, **Start/Pause** दबाएँ।
- नॉब पर Tub Clean नहीं है? **Options** दबाएँ, **Cycle List Edit** चुनें, Tub Clean पर घुमाएँ और जोड़ने के लिए ✓ दबाएँ।
- बाद में दरवाज़ा सूखने के लिए खुला छोड़ें। अगर क्लीनर या डीस्केलर इस्तेमाल किया, तो अगली धुलाई से पहले **Rinse+Spin** चलाएँ (उसी तरह जोड़ें)।
- बदबू पहले से है? 3 हफ़्ते तक हफ़्ते में एक बार Tub Clean चलाएँ।

3 डिटर्जेंट की दराज़ (महीने में एक या दो बार)




दराज़ निकालने के लिए रिलीज़ बटन (1) दबाएँ। मैनुअल, पेज 41।

- मशीन बंद करें और प्लग निकालें। दराज़ को रुकने तक बाहर खींचें।
- रिलीज़ बटन (1) ज़ोर से दबाएँ और दराज़ पूरी बाहर खींच लें। अंदर के हिस्से निकालें।
- उन्हें गर्म पानी और नरम कपड़े या ब्रश से साफ़ करें। साबुन नहीं। सुखाएँ।
- दराज़ की जगह को छोटे बिना धातु वाले ब्रश से साफ़ करें, फिर दराज़ वापस अंदर सरकाएँ।

4 दरवाज़े की रबर (हर महीने)

- रबर के दस्ताने और सुरक्षा चश्मा पहनें। 1 गैलन (3.8 L) पानी में 3/4 कप (177 mL) लिक्विड क्लोरीन ब्लीच मिलाएँ। कभी बिना पानी मिलाया ब्लीच इस्तेमाल न करें।
- स्पंज या नरम कपड़े से रबर के चारों ओर पोंछें, फिर तौलिए से सुखाएँ।
- रबर पूरी तरह सूखने तक दरवाज़ा खुला रखें।
- ड्रम पर कठोर पानी के धब्बे: स्टेनलेस स्टील क्लीनर के साथ नरम कपड़ा। फिर Tub Clean चलाएँ।

5 ड्रेन फ़िल्टर (अगर पानी न निकले)



नीचे सामने वाला ड्रेन फ़िल्टर का ढक्कन खोलें। मैनुअल, पेज 43।

- मशीन बंद करें और प्लग निकालें। फ़र्श पर तौलिए और एक चपटा बर्तन रखें।
- ड्रेन फ़िल्टर का ढक्कन खोलें। छोटा ड्रेन पाइप क्लिप से निकालें, उसका डाट खींचें और पानी बर्तन में बहने दें।



पानी निकालें। मैनुअल, पेज 43।

- फ़िल्टर को घड़ी की उलटी दिशा में घुमाकर निकालें। रूई, सिक्के और दूसरी चीज़ें हटाएँ।



फ़िल्टर निकालने के लिए घुमाएँ। मैनुअल, पेज 43।

- डाट वापस पाइप में लगाएँ और क्लिप करें। फ़िल्टर को घड़ी की दिशा में कसकर घुमाएँ। ढक्कन बंद करें।
- फिर भी पानी नहीं निकलता, या पानी आता रहता है: प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें: मशीन के पीछे पानी का पाइप लीक, मुड़ा या फटा है। हर हफ़्ते तीन बार Tub Clean के बाद भी बदबू रहती है। नल खुले होने पर भी मशीन **Water supply** दिखाती है (पीछे के पानी के फ़िल्टर साफ़ करने पड़ सकते हैं)। कमरे में पानी जम सकता है। अगर पक्का न हो, या समस्या बनी रहे, तो उपकरण का इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

LG वॉशिंग मशीन WM5500H*A और WM6500H*A की निर्माता Owner's Manual MFL71964314 पर आधारित। तस्वीरें उसी मैनुअल से ली गई हैं। अपडेट: 29 अक्टूबर 2026.