GUIDA ALLA LAVATRICE

Manutenzione della lavatrice


Lavatrice a carica frontale LG WM5500H*A o WM6500H*A (modello da confermare)

IMPORTANTE: Indossi guanti di gomma e occhiali quando pulisce con la candeggina, e la diluisca sempre. Non mescoli mai candeggina al cloro con ammoniaca o aceto. Non spruzzi acqua sopra o dentro la lavatrice. Niente lana d'acciaio, detergenti abrasivi, alcol o solventi. Aprire il filtro di scarico fa uscire acqua: lo faccia solo con asciugamani e una bacinella bassa pronti.

1 Dopo ogni lavaggio

- Tolga il bucato appena finisce il programma.
- Asciughi lo sportello, il vetro e l'interno della guarnizione di gomma.
- Lasci lo sportello aperto, tutta la notte se può, perché il cestello si asciughi. Evita gli odori. Tenga lontani bambini e animali.
- Pulisca subito le macchie all'esterno con un panno umido.

2 Pulizia mensile del cestello



1 Power, 2 manopola programmi, 3 Indietro e ✓ (OK), 4 display, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 opzioni. Manuale, pagina 23.

- Cestello vuoto. Metta un pulitore per cestello nello scomparto principale del detersivo, o candeggina liquida nello scomparto della candeggina (non oltre MAX). Le pastiglie pulenti vanno nel cestello.
- Prema **Power**, giri la manopola su **Tub Clean**, prema **Start/Pause**.
- Non c'è Tub Clean sulla manopola? Prema **Options**, scelga **Cycle List Edit**, giri fino a Tub Clean e prema ✓ per aggiungerlo.
- Dopo lasci lo sportello aperto ad asciugare. Se ha usato un pulitore o un anticalcare, avvii **Rinse+Spin** (lo aggiunga allo stesso modo) prima del lavaggio successivo.
- C'è già cattivo odore? Avvii Tub Clean una volta a settimana per 3 settimane.

3 Cassetto del detersivo (una o due volte al mese)




Prema il pulsante di sgancio (1) per estrarre il cassetto. Manuale, pagina 41.

- Spenga e stacchi la spina della lavatrice. Tiri il cassetto finché si ferma.
- Prema forte il pulsante di sgancio (1) ed estragga del tutto il cassetto. Tolga gli inserti.
- Li pulisca con acqua tiepida e un panno o una spazzola morbida. Senza sapone. Li asciughi.
- Spazzoli l'apertura del cassetto con una spazzolina non metallica, poi rimetta il cassetto.

4 Guarnizione dello sportello (ogni mese)

- Indossi guanti di gomma e occhiali. Mescoli 3/4 di tazza (177 mL) di candeggina liquida in 1 gallone (3.8 L) d'acqua. Non usi mai candeggina pura.
- Pulisca tutta la guarnizione con una spugna o un panno morbido, poi la asciughi con un asciugamano.
- Lasci lo sportello aperto finché la guarnizione è completamente asciutta.
- Macchie di calcare sul cestello: panno morbido con detergente per acciaio inox. Poi avvii Tub Clean.

5 Filtro di scarico (se non scarica)



Apra lo sportellino del filtro di scarico in basso davanti. Manuale, pagina 43.

- Spenga e stacchi la spina della lavatrice. Metta asciugamani e una bacinella bassa sul pavimento.
- Apra lo sportellino del filtro. Sganci il tubicino di scarico, tolga il tappo e lasci scendere l'acqua nella bacinella.



Scarichi l'acqua. Manuale, pagina 43.

- Giri il filtro in senso antiorario per toglierlo. Tolga pelucchi, monete e altri oggetti.



Giri per togliere il filtro. Manuale, pagina 43.

- Rimetta il tappo nel tubicino e lo riagganci. Giri il filtro in senso orario fino a stringerlo. Chiuda lo sportellino.
- Ancora non scarica, o continua a uscire acqua: contatti l'amministrazione.

SMETTA DI USARLO E CONTATTI L'AMMINISTRAZIONE: Un tubo dell'acqua dietro la lavatrice perde, è piegato o crepato. Un cattivo odore resta dopo tre programmi Tub Clean settimanali. La lavatrice mostra **Water supply** con i rubinetti aperti (potrebbero servire la pulizia dei filtri d'ingresso acqua sul retro). La stanza potrebbe gelare. Se non è sicuro, o se il problema continua, smetta di usare l'apparecchio e contatti l'amministrazione.

Basato sul Manuale del proprietario del produttore MFL71964314 delle lavatrici LG WM5500H*A e WM6500H*A. Le immagini sono tratte da quel manuale. Aggiornato: 29 ottobre 2026.