세탁기 관리


LG 드럼 세탁기 WM5500H*A 또는 WM6500H*A (모델 확인 필요)

중요: 표백제로 청소할 때는 고무장갑과 보안경을 쓰고, 항상 물에 희석하세요. 염소 표백제를 암모니아나 식초와 절대 섞지 마세요. 세탁기 위나 안에 물을 뿌리지 마세요. 철수세미, 연마성 세제, 알코올, 용제 금지. 배수 필터를 열면 물이 나옵니다: 수건과 얕은 대야를 준비한 뒤에만 여세요.

1 매번 세탁 후

- 코스가 끝나면 바로 세탁물을 꺼내세요.
- 문, 문 유리, 고무패킹 안쪽의 물기를 닦으세요.
- 드럼이 마르도록 문을 열어 두세요. 가능하면 밤새. 냄새를 막아 줍니다. 아이와 반려동물이 들어가지 않게 하세요.
- 겉에 흘린 것은 바로 젖은 천으로 닦으세요.


2 월간 드럼 청소



1 Power, 2 코스 다이얼, 3 Back과 ✓ (OK), 4 화면, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 옵션. 설명서 23쪽.

- 드럼을 비우세요. 세탁조 클리너를 본세탁 세제 칸에 넣거나, 액체 염소 표백제를 표백제 칸에 넣으세요 (MAX를 넘기지 말고). 청소용 태블릿은 드럼에 넣으세요.
- **Power**를 누르고, 다이얼을 **Tub Clean**으로 돌리고, **Start/Pause**를 누르세요.
- 다이얼에 Tub Clean이 없나요? **Options**를 누르고 **Cycle List Edit**를 고른 뒤 Tub Clean으로 돌리고 ✓를 눌러 추가하세요.
- 끝나면 문을 열어 말리세요. 클리너나 스케일 제거제를 썼다면 다음 세탁 전에 **Rinse+Spin**을 돌리세요 (같은 방법으로 추가).
- 이미 냄새가 나나요? 3주 동안 일주일에 한 번 Tub Clean을 돌리세요.

3 세제 서랍 (한 달에 한두 번)




분리 버튼 (1)을 눌러 서랍을 빼세요. 설명서 41쪽.

- 세탁기를 끄고 플러그를 뽑으세요. 서랍을 멈출 때까지 당기세요.
- 분리 버튼 (1)을 세게 누르고 서랍을 끝까지 빼세요. 안쪽 부품을 빼세요.
- 따뜻한 물과 부드러운 천이나 솔로 닦으세요. 비누 금지. 말리세요.
- 금속이 아닌 작은 솔로 서랍 입구를 털어 낸 뒤 서랍을 다시 밀어 넣으세요.

4 문 고무패킹 (매달)

- 고무장갑과 보안경을 쓰세요. 물 1갤런 (3.8 L)에 액체 염소 표백제 3/4컵 (177 mL)을 섞으세요. 표백제를 희석하지 않고 절대 쓰지 마세요.
- 스펀지나 부드러운 천으로 고무패킹 둘레를 닦은 뒤 수건으로 말리세요.
- 고무패킹이 완전히 마를 때까지 문을 열어 두세요.
- 드럼의 센물 얼룩: 부드러운 천에 스테인리스 클리너. 그다음 Tub Clean을 돌리세요.

5 배수 필터 (배수가 안 될 때)



앞쪽 아래의 배수 필터 덮개를 여세요. 설명서 43쪽.

- 세탁기를 끄고 플러그를 뽑으세요. 바닥에 수건과 얕은 대야를 놓으세요.
- 배수 필터 덮개를 여세요. 작은 배수 호스를 클립에서 빼고, 마개를 뽑아 물이 대야로 흐르게 하세요.



물을 빼세요. 설명서 43쪽.

- 필터를 시계 반대 방향으로 돌려 빼세요. 보풀, 동전, 기타 물건을 꺼내세요.



돌려서 필터를 빼세요. 설명서 43쪽.

- 호스에 마개를 다시 끼우고 클립에 거세요. 필터를 시계 방향으로 꽉 돌려 끼우세요. 덮개를 닫으세요.
- 그래도 배수가 안 되거나 물이 계속 나오면: 관리사무소에 연락하세요.

사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요: 세탁기 뒤 급수 호스가 새거나, 꺾였거나, 갈라졌습니다. 매주 Tub Clean을 세 번 해도 나쁜 냄새가 남습니다. 밸브가 열려 있는데도 **Water supply**가 표시됩니다 (뒤쪽 급수 필터 청소가 필요할 수 있습니다). 방이 얼 수 있습니다. 확실하지 않거나 문제가 계속되면 사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요.

LG 세탁기 WM5500H*A 및 WM6500H*A의 제조사 Owner's Manual MFL71964314를 바탕으로 작성했습니다. 그림은 해당 설명서에서 가져왔습니다. 업데이트: 2026년 10월 29일.