INSTRUKCJA PRALKI

Pielęgnacja pralki


Pralka ładowana od przodu LG WM5500H*A lub WM6500H*A (model do potwierdzenia)

WAŻNE: Przy czyszczeniu wybielaczem zakładaj gumowe rękawice i okulary i zawsze go rozcieńczaj. Nigdy nie mieszaj wybielacza z chlorem z amoniakiem ani octem. Nie pryskaj wodą na pralkę ani do jej wnętrza. Bez wełny stalowej, środków ściernych, alkoholu i rozpuszczalników. Otwarcie filtra odpływu wypuszcza wodę: rób to tylko z przygotowanymi ręcznikami i płaską miską.

1 Po każdym praniu

- Wyjmij pranie od razu po zakończeniu programu.
- Wytrzyj do sucha drzwiczki, szybę i wnętrze gumowej uszczelki.
- Zostaw drzwiczki otwarte, na noc jeśli możesz, aby bęben wysechł. To zapobiega zapachom. Pilnuj, by dzieci i zwierzęta tam nie wchodziły.
- Rozlane rzeczy na zewnątrz od razu wycieraj wilgotną ściereczką.


2 Comiesięczne czyszczenie bębna



1 Power, 2 pokrętło programów, 3 Wstecz i ✓ (OK), 4 wyświetlacz, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 opcje. Instrukcja, strona 23.

- Pusty bęben. Wlej środek do czyszczenia bębna do głównej przegródki na detergent albo płynny wybielacz z chlorem do przegródki na wybielacz (nie powyżej MAX). Tabletki czyszczące wkładaj do bębna.
- Naciśnij **Power**, przekręć pokrętło na **Tub Clean**, naciśnij **Start/Pause**.
- Na pokrętle nie ma Tub Clean? Naciśnij **Options**, wybierz **Cycle List Edit**, przekręć do Tub Clean i naciśnij ✓, aby go dodać.
- Potem zostaw drzwiczki otwarte, aby wyschła. Jeśli użyto środka czyszczącego lub odkamieniacza, przed następnym praniem uruchom **Rinse+Spin** (dodaj go tak samo).
- Zapach już jest? Uruchamiaj Tub Clean raz w tygodniu przez 3 tygodnie.

3 Szuflada na detergent (raz lub dwa razy w miesiącu)




Naciśnij przycisk zwalniający (1), aby wyjąć szufladę. Instrukcja, strona 41.

- Wyłącz pralkę i wyjmij wtyczkę. Wysuń szufladę do oporu.
- Mocno naciśnij przycisk zwalniający (1) i wyciągnij szufladę całkowicie. Wyjmij wkłady.
- Umyj je ciepłą wodą i miękką ściereczką lub szczoteczką. Bez mydła. Osusz je.
- Oczyść otwór szuflady małą niemetalową szczoteczką, potem wsuń szufladę z powrotem.

4 Uszczelka drzwiczek (co miesiąc)

- Załóż gumowe rękawice i okulary. Wymieszaj 3/4 szklanki (177 mL) płynnego wybielacza z chlorem w 1 galonie (3.8 L) wody. Nigdy nie używaj nierozcieńczonego wybielacza.
- Przetrzyj całą uszczelkę gąbką lub miękką ściereczką, potem osusz ręcznikiem.
- Zostaw drzwiczki otwarte, aż uszczelka całkiem wyschnie.
- Plamy z twardej wody na bębnie: miękka ściereczka ze środkiem do stali nierdzewnej. Potem uruchom Tub Clean.

5 Filtr odpływu (gdy woda nie schodzi)



Otwórz klapkę filtra odpływu na dole z przodu. Instrukcja, strona 43.

- Wyłącz pralkę i wyjmij wtyczkę. Połóż na podłodze ręczniki i płaską miskę.
- Otwórz klapkę filtra odpływu. Odepnij mały wąż spustowy, wyjmij z niego zatyczkę i pozwól wodzie spłynąć do miski.



Spuść wodę. Instrukcja, strona 43.

- Odkręć filtr przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go. Usuń kłaczki, monety i inne przedmioty.



Odkręć, aby wyjąć filtr. Instrukcja, strona 43.

- Włóż zatyczkę z powrotem do węża i zepnij go. Wkręć filtr zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu. Zamknij klapkę.
- Nadal nie odpompowuje albo woda dalej wycieka: skontaktuj się z zarządcą budynku.

PRZESTAŃ UŻYWAĆ I SKONTAKTUJ SIĘ Z ZARZĄDCĄ BUDYNKU: Wąż z wodą za pralką przecieka, jest zagięty lub pęknięty. Brzydki zapach zostaje po trzech cotygodniowych programach Tub Clean. Pralka pokazuje **Water supply** przy odkręconych zaworach (filtry dopływu wody z tyłu mogą wymagać czyszczenia). Pomieszczenie może zamarznąć. Jeśli nie masz pewności albo problem nie znika, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z zarządcą budynku.

Na podstawie instrukcji właściciela producenta MFL71964314 do pralek LG WM5500H*A i WM6500H*A. Zdjęcia pochodzą z tej instrukcji. Aktualizacja: 29 października 2026.