GUIA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

Cuidados da máquina de lavar


Máquina de lavar de carga frontal LG WM5500H*A ou WM6500H*A (modelo a confirmar)

IMPORTANTE: Use luvas de borracha e óculos ao limpar com lixívia, e dilua-a sempre. Nunca misture lixívia com amoníaco ou vinagre. Não deite água por cima nem para dentro da máquina. Nada de palha de aço, produtos abrasivos, álcool ou solventes. Abrir o filtro de escoamento deixa sair água: faça-o só com toalhas e um tabuleiro baixo preparados.

1 Depois de cada lavagem

- Tire a roupa assim que o programa acabar.
- Seque a porta, o vidro da porta e o interior da borracha.
- Deixe a porta aberta, de noite se puder, para o tambor secar. Isto evita cheiros. Mantenha crianças e animais afastados.
- Limpe logo o que entornar por fora com um pano húmido.

2 Limpeza mensal do tambor



1 Power, 2 botão de programas, 3 Voltar e ✓ (OK), 4 visor, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 opções. Manual, página 23.

- Tambor vazio. Ponha um produto de limpeza de tambor no compartimento principal do detergente, ou lixívia líquida no compartimento da lixívia (sem passar o MAX). Pastilhas de limpeza vão no tambor.
- Prima **Power**, rode o botão para **Tub Clean**, prima **Start/Pause**.
- Não há Tub Clean no botão? Prima **Options**, escolha **Cycle List Edit**, rode até Tub Clean e prima ✓ para o juntar.
- Depois deixe a porta aberta para secar. Se usou um produto de limpeza ou anticalcário, faça **Rinse+Spin** (junte-o da mesma forma) antes da próxima lavagem.
- Já há mau cheiro? Faça Tub Clean uma vez por semana durante 3 semanas.

3 Gaveta do detergente (uma ou duas vezes por mês)




Carregue no botão de libertação (1) para tirar a gaveta. Manual, página 41.

- Desligue a máquina e tire a ficha. Puxe a gaveta até parar.
- Carregue com força no botão de libertação (1) e tire a gaveta toda. Tire as peças interiores.
- Limpe-as com água morna e um pano ou escova macia. Sem sabão. Seque-as.
- Escove a abertura da gaveta com uma escova pequena que não seja de metal e volte a pôr a gaveta.

4 Borracha da porta (todos os meses)

- Use luvas de borracha e óculos. Misture 3/4 chávena (177 mL) de lixívia líquida em 1 galão (3.8 L) de água. Nunca use lixívia pura.
- Limpe toda a borracha com uma esponja ou pano macio e depois seque com uma toalha.
- Deixe a porta aberta até a borracha estar bem seca.
- Manchas de calcário no tambor: pano macio com produto para aço inoxidável. Depois faça Tub Clean.

5 Filtro de escoamento (se não escoar)



Abra a tampa do filtro de escoamento em baixo, à frente. Manual, página 43.

- Desligue a máquina e tire a ficha. Ponha toalhas e um tabuleiro baixo no chão.
- Abra a tampa do filtro. Solte a mangueirinha de escoamento, tire o tampão e deixe a água correr para o tabuleiro.



Escoe a água. Manual, página 43.

- Rode o filtro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o tirar. Tire cotão, moedas e outros objetos.



Rode para tirar o filtro. Manual, página 43.

- Volte a pôr o tampão na mangueira e prenda-a. Rode o filtro no sentido dos ponteiros do relógio até ficar apertado. Feche a tampa.
- Continua sem escoar, ou continua a sair água: contacte a administração do prédio.

PARE E CONTACTE A ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO: Uma mangueira de água atrás da máquina pinga, está dobrada ou rachada. Um mau cheiro continua depois de três programas Tub Clean semanais. A máquina mostra **Water supply** com as torneiras abertas (os filtros de entrada de água atrás podem precisar de limpeza). A divisão pode congelar. Se tiver dúvidas, ou se o problema continuar, pare de usar o aparelho e contacte a administração do prédio.

Baseado no Manual do Proprietário do fabricante MFL71964314 das máquinas LG WM5500H*A e WM6500H*A. As imagens são desse manual. Atualizado: 29 de outubro de 2026.