ИНСТРУКЦИЯ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

Уход за стиральной машиной


Стиральная машина LG с фронтальной загрузкой WM5500H*A или WM6500H*A (модель уточняется)

ВАЖНО: При чистке отбеливателем надевайте резиновые перчатки и очки и всегда разбавляйте его. Никогда не смешивайте хлорный отбеливатель с нашатырём или уксусом. Не брызгайте водой на машину или внутрь неё. Без стальной ваты, абразивов, спирта и растворителей. При открытии сливного фильтра выливается вода: делайте это только с подготовленными полотенцами и плоской ёмкостью.

1 После каждой стирки

- Вынимайте бельё сразу после окончания программы.
- Вытрите насухо дверцу, стекло и внутреннюю часть резинового уплотнителя.
- Оставляйте дверцу открытой, по возможности на ночь, чтобы барабан высох. Это предотвращает запах. Не пускайте туда детей и животных.
- Пролитое снаружи сразу вытирайте влажной тканью.

2 Ежемесячная чистка барабана



1 Power, 2 ручка программ, 3 Назад и ✓ (OK), 4 дисплей, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 опции. Руководство, стр. 23.

- Барабан пустой. Налейте средство для чистки барабана в основное отделение для средства или жидкий хлорный отбеливатель в отделение для отбеливателя (не выше MAX). Чистящие таблетки кладите в барабан.
- Нажмите **Power**, поверните ручку на **Tub Clean**, нажмите **Start/Pause**.
- На ручке нет Tub Clean? Нажмите **Options**, выберите **Cycle List Edit**, поверните до Tub Clean и нажмите ✓, чтобы добавить.
- Потом оставьте дверцу открытой, чтобы высохло. Если использовали чистящее средство или средство от накипи, перед следующей стиркой запустите **Rinse+Spin** (добавьте так же).
- Запах уже есть? Запускайте Tub Clean раз в неделю в течение 3 недель.

3 Лоток для средства (раз или два в месяц)




Нажмите кнопку фиксатора (1), чтобы вынуть лоток. Руководство, стр. 41.

- Выключите машину и выньте вилку. Выдвиньте лоток до упора.
- Сильно нажмите кнопку фиксатора (1) и полностью выньте лоток. Выньте вкладыши.
- Почистите их тёплой водой и мягкой тканью или щёткой. Без мыла. Вытрите насухо.
- Почистите проём лотка маленькой неметаллической щёткой, затем задвиньте лоток обратно.

4 Уплотнитель дверцы (каждый месяц)

- Наденьте резиновые перчатки и очки. Смешайте 3/4 чашки (177 mL) жидкого хлорного отбеливателя с 1 галлоном (3.8 L) воды. Никогда не используйте неразбавленный отбеливатель.
- Протрите весь уплотнитель губкой или мягкой тканью, затем вытрите полотенцем.
- Оставьте дверцу открытой, пока уплотнитель полностью не высохнет.
- Пятна жёсткой воды на барабане: мягкая ткань со средством для нержавейки. Затем запустите Tub Clean.

5 Сливной фильтр (если не сливает)



Откройте крышку сливного фильтра внизу спереди. Руководство, стр. 43.

- Выключите машину и выньте вилку. Положите на пол полотенца и плоскую ёмкость.
- Откройте крышку сливного фильтра. Отстегните маленький сливной шланг, выньте из него пробку и дайте воде стечь в ёмкость.



Слейте воду. Руководство, стр. 43.

- Поверните фильтр против часовой стрелки, чтобы вынуть. Удалите ворс, монеты и другие предметы.



Поверните, чтобы вынуть фильтр. Руководство, стр. 43.

- Вставьте пробку обратно в шланг и пристегните его. Закрутите фильтр по часовой стрелке до упора. Закройте крышку.
- Всё ещё не сливает или вода продолжает течь: свяжитесь с управляющей компанией.

ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СВЯЖИТЕСЬ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ: Шланг с водой за машиной подтекает, перегнут или треснул. Неприятный запах остаётся после трёх еженедельных программ Tub Clean. Машина показывает **Water supply** при открытых кранах (возможно, нужно почистить фильтры подачи воды сзади). Помещение может промёрзнуть. Если вы не уверены или проблема не проходит, прекратите использовать прибор и свяжитесь с управляющей компанией.

Составлено по руководству владельца производителя MFL71964314 для стиральных машин LG WM5500H*A и WM6500H*A. Картинки взяты из этого руководства. Обновлено: 29 октября 2026.