சலவை இயந்திரப் பராமரிப்பு


LG முன்புறம் ஏற்றும் சலவை இயந்திரம் WM5500H*A அல்லது WM6500H*A (மாடலை உறுதிசெய்ய வேண்டும்)

முக்கியம்: ப்ளீச் கொண்டு சுத்தம் செய்யும்போது ரப்பர் கையுறையும் கண்ணுடியும் அணியுங்கள், எப்போதும் நீர்த்துப் பயன்படுத்துங்கள். குளோரின் ப்ளீச்சை அம்மோனியா அல்லது வினிகருடன் ஒருபோதும் கலக்காதீர்கள். இயந்திரத்தின் மேலோ உள்ளோ தண்ணீர் தெளிக்காதீர்கள். எஃகுக் கம்பளி, தேய்க்கும் சுத்திகரிப்பான், ஆல்கஹால், கரைப்பான்கள் வேண்டாம். வடிகால் வடிகட்டியைத் திறந்தால் தண்ணீர் வெளியேறும். துண்டுகளும் ஆழமில்லாத தட்டும் தயாராக வைத்து மட்டும் திறங்கள்.

1 ஒவ்வொரு துவைப்புக்குப் பிறகும்

- சுழற்சி முடிந்தவுடனே துணிகளை எடுங்கள்.
- கதவு, கதவுக் கண்ணுடி, ரப்பர் சீலின் உட்புறம் ஆகியவற்றைத் துடைத்து உலர்த்துங்கள்.
- டிரம் உலர கதவைத் திறந்து வையுங்கள், முடிந்தால் இரவு முழுவதும். இது வாசனையைத் தடுக்கும். குழந்தைகளையும் செல்லப் பிராணிகளையும் விலக்கி வையுங்கள்.
- வெளியே சிந்தியவற்றை உடனே ஈரத் துணியால் துடையுங்கள்.

2 மாதாந்திர டிரம் சுத்தம்



1 Power, 2 சுழற்சிக் குமிழ், 3 Back மற்றும் ✓ (OK), 4 திரை, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 விருப்பங்கள். கையேடு, பக்கம் 23.

- டிரம் காலியாக இருக்கட்டும்.
- முதன்மைச் சோப்பு அறையில் சலவை இயந்திர டிரம் சுத்திகரிப்பான், அல்லது ப்ளீச் அறையில் திரவ குளோரின் ப்ளீச் (MAX-ஐத் தாண்டாமல்) சேருங்கள். சுத்தம் செய்யும் மாத்திரைகள் டிரம்மில்.
- **Power** அழுத்தி, குமிழை **Tub Clean**-க்குத் திருப்பி, **Start/Pause** அழுத்துங்கள்.
- குமிழில் Tub Clean இல்லையா? **Options** அழுத்தி, **Cycle List Edit** தேர்ந்தெடுத்து, Tub Clean-க்குத் திருப்பி, சேர்க்க ✔ அழுத்துங்கள்.
- பிறகு உலர கதவைத் திறந்து வையுங்கள். சுத்திகரிப்பான் அல்லது டிஸ்கேலர் பயன்படுத்தியிருந்தால், அடுத்த துவைப்புக்கு முன் **Rinse+Spin** இயக்குங்கள் (அதே முறையில் சேருங்கள்).
- ஏற்கனவே வாசனை உள்ளதா? 3 வாரங்களுக்கு வாரம் ஒருமுறை Tub Clean இயக்குங்கள்.

3 சோப்பு டிராயர் (மாதம் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை)




டிராயரை எடுக்க விடுவிப்புப் பொத்தானை (1) அழுத்துங்கள். கையேடு, பக்கம் 41.

- இயந்திரத்தை அணைத்து பிளக்கை எடுங்கள். டிராயரை நிற்கும் வரை வெளியே இழுங்கள்.
- விடுவிப்புப் பொத்தானை (1) அழுத்தமாக அழுத்தி டிராயரை முழுமையாக இழுத்து எடுங்கள். உள் பகுதிகளை எடுங்கள்.
- வெதுவெதுப்பான நீரும் மென்மையான துணி அல்லது பிரஷ்ஷும் கொண்டு சுத்தம் செய்யுங்கள். சோப்பு வேண்டாம். உலர்த்துங்கள்.
- உலோகமில்லாத சிறிய பிரஷ்ஷால் டிராயர் திறப்பைச் சுத்தம் செய்து, டிராயரை உள்ளே தள்ளுங்கள்.

4 கதவு சீல் (மாதாந்திரம்)

- ரப்பர் கையுறையும் கண்ணுடியும் அணியுங்கள். 1 கேலன் (3.8 L) நீரில் 3/4 கப் (177 mL) திரவ குளோரின் ப்ளீச் கலக்குங்கள். நீர்க்காத ப்ளீச்சை ஒருபோதும் பயன்படுத்தாதீர்கள்.
- ஸ்பாஞ்ச் அல்லது மென்மையான துணியால் சீலைச் சுற்றிலும் துடைத்து, பிறகு துண்டால் உலர்த்துங்கள்.
- சீல் முழுமையாக உலரும் வரை கதவைத் திறந்து வையுங்கள்.
- டிரம்மில் கடின நீர்ப் புள்ளிகள். துருப்பிடிக்காத எஃகு சுத்திகரிப்பானுடன் மென்மையான துணி. பிறகு Tub Clean இயக்குங்கள்.

5 வடிகால் வடிகட்டி (தண்ணீர் வெளியேறுவிட்டால்)



கீழே முன்புறம் உள்ள வடிகால் வடிகட்டி மூடியைத் திறங்கள். கையேடு, பக்கம் 43.

- இயந்திரத்தை அணைத்து பிளக்கை எடுங்கள். தரையில் துண்டுகளும் ஆழமில்லாத தட்டும் வையுங்கள்.
- வடிகால் வடிகட்டி மூடியைத் திறங்கள். சிறிய வடிகால் குழாயைக் கிளிப்பிலிருந்து எடுத்து, அதன் அடைப்பானை இழுத்து, தண்ணீரைத் தட்டில் வடிய விடுங்கள்.



தண்ணீரை வடியுங்கள். கையேடு, பக்கம் 43.

- வடிகட்டியைக் கடிகார எதிர்த்திசையில் திருகி எடுங்கள். பஞ்சுத் தூசி, நாணயங்கள், பிற பொருட்களை அகற்றுங்கள்.



வடிகட்டியை எடுக்கத் திருகுங்கள். கையேடு, பக்கம் 43.

- அடைப்பானைக் குழாயில் திரும்பப் போட்டுக் கிளிப் செய்யுங்கள். வடிகட்டியை இறுகும் வரை கடிகாரத் திசையில் திருகுங்கள். மூடியை மூடுங்கள்.
- இன்னும் தண்ணீர் வெளியேறவில்லை, அல்லது தண்ணீர் வந்துகொண்டே இருக்கிறது: சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்: இயந்திரத்தின் பின்னுல் உள்ள தண்ணீர்க் குழாய் கசிகிறது, மடங்கியுள்ளது அல்லது விரிசல் விட்டுள்ளது. மூன்று வாராந்திர Tub Clean சுழற்சிகளுக்குப் பிறகும் கெட்ட வாசனை நீடிக்கிறது. குழாய்கள் திறந்திருந்தும் இயந்திரம் **Water supply** காட்டுகிறது (பின்னுல் உள்ள நீர் நுழைவு வடிகட்டிகளைச் சுத்தம் செய்ய வேண்டியிருக்கலாம்). அறை உறையக்கூடும். உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றால், அல்லது பிரச்சனை தொடர்ந்தால், சாதனத்தைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.