ÇAMAŞIR MAKİNESİ KILAVUZU

Çamaşır Makinesi Bakımı


LG önden yüklemeli çamaşır makinesi WM5500H*A veya WM6500H*A (model teyit edilecek)

ÖNEMLİ: Çamaşır suyuyla temizlerken lastik eldiven ve gözlük takın ve çamaşır suyunu her zaman sulandırın. Çamaşır suyunu asla amonyak veya sirkeyle karıştırmayın. Makinenin üzerine veya içine su püskürtmeyin. Çelik yün, aşındırıcı temizleyici, alkol veya solvent kullanmayın. Pompa filtresini açınca su gelir: sadece havlular ve sığ bir kap hazırken açın.

1 Her yıkamadan sonra

- Program biter bitmez çamaşırları çıkarın.
- Kapağı, kapak camını ve lastik contanın içini kurulayın.
- Tambur kurusun diye kapağı açık bırakın, mümkünse gece boyunca. Bu kokuyu önler. Çocukları ve evcil hayvanları uzak tutun.
- Dış yüzeydeki dökülenleri hemen nemli bir bezle silin.

2 Aylık tambur temizliği



1 Power, 2 program düğmesi, 3 Geri ve ✓ (OK), 4 ekran, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 seçenekler. Kılavuz, sayfa 23.

- Tambur boş olsun. Ana deterjan bölmesine tambur temizleyici veya çamaşır suyu bölmesine sıvı klorlu çamaşır suyu koyun (MAX'ı geçmeyin). Temizleme tabletleri tamburun içine konur.
- **Power**'a basın, düğmeyi **Tub Clean**'e çevirin, **Start/Pause**'a basın.
- Düğmede Tub Clean yok mu? **Options**'a basın, **Cycle List Edit**'i seçin, Tub Clean'e çevirin ve eklemek için ✔'e basın.
- Sonra kurusun diye kapağı açık bırakın. Temizleyici veya kireç çözücü kullandıysanız bir sonraki yıkamadan önce **Rinse+Spin** çalıştırın (aynı şekilde ekleyin).
- Koku zaten var mı? Tub Clean'i 3 hafta boyunca haftada bir çalıştırın.

3 Deterjan çekmecesi (ayda bir veya iki kez)




Çekmeceyi çıkarmak için çıkarma düğmesine (1) basın. Kılavuz, sayfa 41.

- Makineyi kapatın ve fişini çekin. Çekmeceyi durana kadar çekin.
- Çıkarma düğmesine (1) sertçe bastırın ve çekmeceyi tamamen çekip çıkarın. İç parçaları çıkarın.
- Ilık su ve yumuşak bir bez veya fırçayla temizleyin. Sabun kullanmayın. Kurulayın.
- Çekmece yuvasını küçük, metal olmayan bir fırçayla temizleyin, sonra çekmeceyi geri itin.

4 Kapak contası (aylık)

- Lastik eldiven ve gözlük takın. 3/4 bardak (177 mL) sıvı klorlu çamaşır suyunu 1 galon (3,8 L) suyla karıştırın. Çamaşır suyunu asla sulandırmadan kullanmayın.
- Contanın her yerini sünger veya yumuşak bezle silin, sonra havluyla kurulayın.
- Conta tamamen kuruyana kadar kapağı açık bırakın.
- Tamburda kireç lekeleri: paslanmaz çelik temizleyicili yumuşak bir bez. Sonra Tub Clean çalıştırın.

5 Pompa filtresi (su boşaltmıyorsa)



Alt öndeki pompa filtresi kapağını açın. Kılavuz, sayfa 43.

- Makineyi kapatın ve fişini çekin. Yere havlular ve sığ bir kap koyun.
- Pompa filtresi kapağını açın. Küçük boşaltma hortumunu klipsinden çıkarın, tıpasını çekin ve suyun kaba akmasını bekleyin.



Suyu boşaltın. Kılavuz, sayfa 43.

- Filtreyi saat yönünün tersine çevirerek çıkarın. Tüy, bozuk para ve diğer cisimleri temizleyin.



Filtreyi çevirerek çıkarın. Kılavuz, sayfa 43.

- Tıpayı hortuma geri takın ve klipsleyin. Filtreyi saat yönünde sıkıca çevirin. Kapağı kapatın.
- Hâlâ boşaltmıyor veya su gelmeye devam ediyor: mülk yönetimine başvurun.

KULLANMAYI BIRAKIN VE MÜLK YÖNETİMİNE BAŞVURUN: Makinenin arkasındaki bir su hortumu sızdırıyor, bükülmüş veya çatlamış. Üç hafta haftada bir Tub Clean'den sonra kötü koku devam ediyor. Musluklar açıkken makine **Water supply** gösteriyor (arkadaki su giriş filtrelerinin temizlenmesi gerekebilir). Oda donabilir. Emin değilseniz ya da sorun devam ederse cihazı kullanmayı bırakın ve mülk yönetimine başvurun.

LG WM5500H*A ve WM6500H*A çamaşır makineleri için üretici kullanım kılavuzu MFL71964314'e dayanır. Resimler o kılavuzdan alınmıştır. Güncelleme: 29 Ekim 2026.