ІНСТРУКЦІЯ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

Догляд за пральною машиною


Пральна машина LG з фронтальним завантаженням WM5500H*A або WM6500H*A (модель уточнюється)

ВАЖЛИВО: Під час чищення відбілювачем одягайте гумові рукавички й окуляри та завжди розводьте його. Ніколи не змішуйте хлорний відбілювач із нашатирем чи оцтом. Не бризкайте водою на машину чи всередину неї. Без сталевої вати, абразивів, спирту й розчинників. Під час відкриття зливного фільтра виливається вода: робіть це лише з підготовленими рушниками й пласкою ємністю.

1 Після кожного прання

- Виймайте білизну одразу після завершення програми.
- Витріть насухо дверцята, скло й внутрішню частину гумового ущільнювача.
- Залишайте дверцята відчиненими, по змозі на ніч, щоб барабан висох. Це запобігає запаху. Не пускайте туди дітей і тварин.
- Розлите зовні одразу витирайте вологою ганчіркою.

2 Щомісячне чищення барабана



1 Power, 2 ручка програм, 3 Назад і ✓ (OK), 4 дисплей, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 опції. Посібник, с. 23.

- Барабан порожній. Налийте засіб для чищення барабана в основне відділення для засобу або рідкий хлорний відбілювач у відділення для відбілювача (не вище MAX). Чистячі таблетки кладіть у барабан.
- Натисніть **Power**, поверніть ручку на **Tub Clean**, натисніть **Start/Pause**.
- На ручці немає Tub Clean? Натисніть **Options**, виберіть **Cycle List Edit**, поверніть до Tub Clean і натисніть ✔, щоб додати.
- Потім залиште дверцята відчиненими, щоб висохло. Якщо використали засіб для чищення чи від накипу, перед наступним пранням запустіть **Rinse+Spin** (додайте так само).
- Запах уже є? Запускайте Tub Clean раз на тиждень протягом 3 тижнів.

3 Лоток для засобу (раз чи двічі на місяць)




Натисніть кнопку фіксатора (1), щоб вийняти лоток. Посібник, с. 41.

- Вимкніть машину й вийміть вилку. Висуньте лоток до упору.
- Сильно натисніть кнопку фіксатора (1) і повністю вийміть лоток. Вийміть вкладки.
- Почистіть їх теплою водою й м'якою ганчіркою або щіткою. Без мила. Витріть насухо.
- Почистіть отвір лотка маленькою неметалевою щіткою, потім засуньте лоток назад.

4 Ущільнювач дверцят (щомісяця)

- Одягніть гумові рукавички й окуляри. Змішайте 3/4 чашки (177 mL) рідкого хлорного відбілювача з 1 галоном (3.8 L) води. Ніколи не використовуйте нерозведений відбілювач.
- Протріть увесь ущільнювач губкою або м'якою ганчіркою, потім витріть рушником.
- Залиште дверцята відчиненими, доки ущільнювач повністю не висохне.
- Плями жорсткої води на барабані: м'яка ганчірка із засобом для нержавійки. Потім запустіть Tub Clean.

5 Зливний фільтр (якщо не зливає)



Відкрийте кришку зливного фільтра внизу спереду. Посібник, с. 43.

- Вимкніть машину й вийміть вилку. Покладіть на підлогу рушники й пласку ємність.
- Відкрийте кришку зливного фільтра. Від'єднайте маленький зливний шланг, вийміть із нього пробку й дайте воді стекти в ємність.



Злийте воду. Посібник, с. 43.

- Поверніть фільтр проти годинникової стрілки, щоб вийняти. Приберіть ворс, монети та інші предмети.



Поверніть, щоб вийняти фільтр. Посібник, с. 43.

- Вставте пробку назад у шланг і закріпіть його. Закрутіть фільтр за годинниковою стрілкою до упору. Закрийте кришку.
- Досі не зливає або вода далі тече: зверніться до керуючої компанії.

ПРИПИНІТЬ КОРИСТУВАННЯ І ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ: Шланг з водою за машиною підтікає, перегнутий або тріснув. Неприємний запах залишається після трьох щотижневих програм Tub Clean. Машина показує **Water supply** за відкритих кранів (можливо, треба почистити фільтри подачі води ззаду). Приміщення може промерзнути. Якщо ви не впевнені або проблема не зникає, припиніть користуватися приладом і зверніться до керуючої компанії.

Складено за посібником власника виробника MFL71964314 для пральних машин LG WM5500H*A і WM6500H*A. Картинки взято з цього посібника. Оновлено: 29 жовтня 2026.