واشنگ مشین کی دیکھ بھال


LG فرنٹ لوڈ واشنگ مشین WM5500H*A یا WM6500H*A (ماڈل کی تصدیق باقی)

اہم: بلیچ سے صفائی کرتے وقت ربڑ کے دستانے اور حفاظتی چشمہ پہنیں، اور بلیچ ہمیشہ پانی ملا کر پتلا کریں۔ کلورین بلیچ کو کبھی امونیا یا سرکے کے ساتھ نہ ملائیں۔ مشین پر یا اندر پانی نہ چھڑکیں۔ اسٹیل وول، رگڑنے والے کلینر، الکحل یا سالوینٹ نہیں۔ ڈرین فلٹر کھولنے سے پانی نکلتا ہے: صرف تب کھولیں جب تولیے اور ایک چپٹا برتن تیار ہو۔

1 ہر دھلائی کے بعد

- سائیکل ختم ہوتے ہی کپڑے نکال لیں۔
- دروازہ، دروازے کا شیشہ اور ربڑ کا اندرونی حصہ پونچھ کر سکھائیں۔
- دروازہ کھلا چھوڑیں، ہو سکے تو رات بھر، تاکہ ڈرم سوکھ جائے۔ اس سے بدبو نہیں آتی۔ بچوں اور پالتو جانوروں کو دور رکھیں۔
- باہر گری چیزیں فوراً گیلے کپڑے سے صاف کریں۔

2 ڈرم کی ماہانہ صفائی



1 Power، 2 سائیکل نوب، 3 Back اور ✓ (OK)، 4 اسکرین، 5 Spin، Soil، Start/Pause، 6 Temp.، 7 آپشنز۔ گائیڈ، صفحہ 23۔

- ڈرم خالی ہو۔ ڈرم کلینر مین ڈٹرجنٹ خانے میں ڈالیں، یا مائع کلورین بلیچ بلیچ کے خانے میں (MAX سے اوپر نہیں)۔ صفائی کی ٹکیاں ڈرم میں جاتی ہیں۔
- **Power** دبائیں، نوب کو **Tub Clean** پر گھمائیں، **Start/Pause** دبائیں۔
- نوب پر Tub Clean نہیں ہے؟ **Options** دبائیں، **Cycle List Edit** چنیں، Tub Clean پر گھمائیں اور شامل کرنے کے لیے ✓ دبائیں۔
- بعد میں دروازہ سوکھنے کے لیے کھلا چھوڑیں۔ اگر کلینر یا ڈیسکیلر استعمال کیا تو اگلی دھلائی سے پہلے **Rinse+Spin** چلائیں (اسی طرح شامل کریں)۔
- بدبو پہلے سے ہے؟ 3 ہفتے تک ہفتے میں ایک بار Tub Clean چلائیں۔

3 ڈٹرجنٹ کا دراز (مہینے میں ایک یا دو بار)




دراز نکالنے کے لیے ریلیز بٹن (1) دبائیں۔ گائیڈ، صفحہ 41۔

- مشین بند کریں اور پلگ نکالیں۔ دراز کو رکنے تک باہر کھینچیں۔
- ریلیز بٹن (1) زور سے دبائیں اور دراز پورا باہر کھینچ لیں۔ اندر کے حصے نکالیں۔
- انہیں گرم پانی اور نرم کپڑے یا برش سے صاف کریں۔ صابن نہیں۔ سکھائیں۔
- دراز کی جگہ کو چھوٹے غیر دھاتی برش سے صاف کریں، پھر دراز واپس اندر کریں۔

4 دروازے کی ربڑ (ماہانہ)

- ربڑ کے دستانے اور حفاظتی چشمہ پہنیں۔ 1 گیلن (3.8 L) پانی میں 3/4 کپ (177 mL) مائع کلورین بلیچ ملائیں۔ کبھی بغیر پانی ملایا بلیچ استعمال نہ کریں۔
- اسفنج یا نرم کپڑے سے ربڑ کے چاروں طرف صاف کریں، پھر تولیے سے سکھائیں۔
- ربڑ پوری طرح سوکھنے تک دروازہ کھلا رکھیں۔
- ڈرم پر سخت پانی کے دھبے: اسٹین لیس اسٹیل کلینر کے ساتھ نرم کپڑا۔ پھر Tub Clean چلائیں۔

5 ڈرین فلٹر (اگر پانی نہ نکلے)



نیچے سامنے والا ڈرین فلٹر کا ڈھکن کھولیں۔ گائیڈ، صفحہ 43۔

- مشین بند کریں اور پلگ نکالیں۔ فرش پر تولیے اور ایک چپٹا برتن رکھیں۔
- ڈرین فلٹر کا ڈھکن کھولیں۔ چھوٹا ڈرین پائپ کلپ سے نکالیں، اس کا ڈاٹ کھینچیں اور پانی برتن میں بہنے دیں۔



پانی نکالیں۔ گائیڈ، صفحہ 43۔

- فلٹر کو گھڑی کی الٹی سمت گھما کر نکالیں۔ روئی، سکے اور دوسری چیزیں نکالیں۔



فلٹر نکالنے کے لیے گھمائیں۔ گائیڈ، صفحہ 43۔

- ڈاٹ واپس پائپ میں لگائیں اور کلپ کریں۔ فلٹر کو گھڑی کی سمت مضبوطی سے کسیں۔ ڈھکن بند کریں۔
- پھر بھی پانی نہیں نکلتا، یا پانی آتا رہتا ہے: پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں: مشین کے پیچھے پانی کا پائپ لیک، مڑا یا پھٹا ہوا ہے۔ ہفتہ وار تین بار Tub Clean کے بعد بھی بدبو رہتی ہے۔ نل کھلے ہونے کے باوجود مشین **Water supply** دکھاتی ہے (پیچھے والے پانی کے فلٹر صاف کرنے پڑ سکتے ہیں)۔ کمرے میں پانی جم سکتا ہے۔ اگر یقین نہ ہو، یا مسئلہ جاری رہے، تو آلے کا استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔