HƯỚNG DẪN MÁY GIẶT

Bảo quản máy giặt


Máy giặt cửa trước LG WM5500H*A hoặc WM6500H*A (cần xác nhận model)

QUAN TRỌNG: Đeo găng tay cao su và kính bảo hộ khi lau chùi bằng thuốc tẩy, và luôn pha loãng. Không bao giờ trộn thuốc tẩy clo với amoniac hoặc giấm. Không xịt nước lên hoặc vào máy giặt. Không dùng bùi sắt, chất tẩy có hạt mài, cồn hoặc dung môi. Mở lưới lọc xả sẽ làm nước chảy ra: chỉ làm khi đã chuẩn bị sẵn khăn và khay nông.

1 Sau mỗi lần giặt

- Lấy đồ ra ngay khi chương trình kết thúc.
- Lau khô cửa, kính cửa và mặt trong gioăng cao su.
- Để cửa mở, qua đêm nếu được, cho lồng khô. Điều này ngăn mùi hôi. Không để trẻ em và thú cưng lại gần.
- Lau ngay vết đổ bên ngoài bằng khăn ẩm.


2 Vệ sinh lồng hằng tháng



1 Power, 2 núm chọn chương trình, 3 Back và ✓ (OK), 4 màn hình, 5 Start/ Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 tùy chọn. Sách hướng dẫn, trang 23.

- Lồng trống. Cho chất vệ sinh lồng máy giặt vào ngăn bột giặt chính, hoặc thuốc tẩy clo dạng nước vào ngăn thuốc tẩy (không quá MAX). Viên vệ sinh cho vào lồng.
- Nhấn **Power**, xoay núm đến **Tub Clean**, nhấn **Start/ Pause**.
- Không có Tub Clean trên núm? Nhấn **Options**, chọn **Cycle List Edit**, xoay đến Tub Clean và nhấn ✔ để thêm.
- Sau đó để cửa mở cho khô. Nếu đã dùng chất vệ sinh hoặc tẩy cặn, chạy **Rinse+Spin** (thêm vào theo cách tương tự) trước lần giặt sau.
- Đã có mùi? Chạy Tub Clean mỗi tuần một lần trong 3 tuần.

3 Ngăn kéo chứa bột giặt (một hoặc hai lần mỗi tháng)




Ấn nút nhả (1) để tháo ngăn kéo. Sách hướng dẫn, trang 41.

- Tắt máy và rút phích cắm. Kéo ngăn kéo ra đến khi dừng.
- Ấn mạnh nút nhả (1) xuống và kéo hẳn ngăn kéo ra. Lấy các phần lót ra.
- Rửa chúng bằng nước ấm và khăn mềm hoặc bàn chải. Không dùng xà phòng. Lau khô.
- Chải sạch lỗ ngăn kéo bằng bàn chải nhỏ không phải kim loại, rồi đẩy ngăn kéo vào lại.

4 Gioăng cửa (hằng tháng)

- Đeo găng tay cao su và kính bảo hộ. Pha 3/4 cốc (177 mL) thuốc tẩy clo dạng nước trong 1 gallon (3.8 L) nước. Không bao giờ dùng thuốc tẩy chưa pha loãng.
- Lau quanh gioăng bằng miếng bọt biển hoặc khăn mềm, rồi lau khô bằng khăn.
- Để cửa mở đến khi gioăng khô hoàn toàn.
- Đốm nước cứng trên lồng: khăn mềm với chất lau thép không gỉ. Sau đó chạy Tub Clean.

5 Lưới lọc xả (nếu không xả được nước)



Mở nắp lưới lọc xả ở phía dưới mặt trước. Sách hướng dẫn, trang 43.

- Tắt máy và rút phích cắm. Đặt khăn và một khay nông xuống sàn.
- Mở nắp lưới lọc xả. Tháo ống xả nhỏ khỏi kẹp, rút nút ra và để nước chảy vào khay.



Xả nước ra. Sách hướng dẫn, trang 43.

- Vặn lưới lọc ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra. Bỏ xơ vải, tiền xu và vật khác.



Vặn để tháo lưới lọc. Sách hướng dẫn, trang 43.

- Gắn nút lại vào ống và kẹp lại. Vặn lưới lọc theo chiều kim đồng hồ đến khi chặt. Đóng nắp.
- Vẫn không xả được, hoặc nước cứ chảy ra: liên hệ ban quản lý.

NGỪNG SỬ DỤNG VÀ LIÊN HỆ BAN QUẢN LÝ: Ống nước phía sau máy bị rò, gập hoặc nứt. Vẫn còn mùi hôi sau ba lần Tub Clean hằng tuần. Máy hiện **Water supply** dù van đã mở (có thể cần vệ sinh lưới lọc nước vào phía sau). Phòng có thể bị đóng băng. Nếu không chắc chắn, hoặc nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ ban quản lý.

Dựa trên Owner's Manual MFL71964314 của nhà sản xuất cho máy giặt LG WM5500H*A và WM6500H*A. Hình ảnh lấy từ sách hướng dẫn đó. Cập nhật: 29 tháng 10 năm 2026.