洗衣机指南

洗衣机保养


LG 前开式洗衣机 WM5500H*A 或 WM6500H*A（型号待确认）

重要： 用漂白剂清洁时请戴橡胶手套和护目镜，并且一定要稀释。切勿将含氯漂白剂与氨水或醋混合。不要向洗衣机上面或里面喷水。不要用钢丝球、研磨性清洁剂、酒精或溶剂。打开排水过滤器会有水流出：务必先准备好毛巾和浅盆。

1 每次洗衣后

- 程序结束后立即取出衣物。
- 擦干门、门玻璃和橡胶门封圈内侧。
- 让门开着，最好过夜，使滚筒晾干。这样可防止异味。不要让儿童和宠物进入。
- 外部溅洒立即用湿布擦净。


2 每月清洁滚筒



1 Power，2 程序旋钮，3 Back 和 ✓（OK），4 屏幕，5 Start/Pause，6 Temp.、Spin、Soil，7 选项。说明书第 23 页。

- 滚筒清空。把洗衣机滚筒清洁剂放入主洗洗衣剂格，或把液体含氯漂白剂放入漂白剂格（不超过 MAX）。清洁片放入滚筒。
- 按 **Power**，将旋钮转到 **Tub Clean**，按 **Start/Pause**。
- 旋钮上没有 Tub Clean？按 **Options**，选择 **Cycle List Edit**，转到 Tub Clean，按 ✓ 添加。
- 完成后让门开着晾干。如果用了清洁剂或除垢剂，下次洗衣前运行 **Rinse+Spin**（用同样方法添加）。
- 已经有异味？每周运行一次 Tub Clean，连续 3 周。

3 洗衣剂抽屉（每月一到两次）




按下释放按钮（1）取出抽屉。说明书第 41 页。

- 关闭洗衣机并拔掉插头。把抽屉拉到底。
- 用力按下释放按钮（1），把抽屉完全拉出。取出内插件。
- 用温水和软布或刷子清洗。不用肥皂。擦干。
- 用非金属小刷子清理抽屉开口，然后把抽屉推回。

4 门封圈（每月）

- 戴橡胶手套和护目镜。将 3/4 杯（177 mL）液体含氯漂白剂兑入 1 加仑（3.8 L）水中。切勿使用未稀释的漂白剂。
- 用海绵或软布擦拭门封圈一周，然后用毛巾擦干。
- 让门开着，直到门封圈完全干透。
- 滚筒上有硬水水渍：用软布蘸不锈钢清洁剂擦拭。然后运行 Tub Clean。

5 排水过滤器（不排水时）



打开前面底部的排水过滤器盖。说明书第 43 页。

- 关闭洗衣机并拔掉插头。在地上铺毛巾并放一个浅盆。
- 打开排水过滤器盖。从卡扣中取下小排水管，拔出塞子，让水流进盆里。



排出积水。说明书第 43 页。

- 逆时针拧出过滤器。清除绒毛、硬币和其他异物。



拧出过滤器。说明书第 43 页。

- 把塞子塞回小管并卡好。顺时针拧紧过滤器。盖上盖子。
- 仍不排水，或一直有水流出：请联系物业管理处。

停止使用并联系物业管理处： 洗衣机后面的水管漏水、打折或开裂。每周一次 Tub Clean 连做三次后仍有异味。水阀已打开但洗衣机显示 **Water supply**（可能需要清洁后面的进水过滤网）。房间可能结冰。如果不确定，或问题持续，请停止使用该电器并联系物业管理处。

根据 LG 洗衣机 WM5500H*A 和 WM6500H*A 的制造商 Owner's Manual MFL71964314 编写。图片均取自该说明书。 更新： 2026年10月29日.